Руководство пользователя

UD.6L0201D2075A01

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера



Руководство пользователя

COPYRIGHT ©2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Вся информация, включая текст, изображения и графики является интеллектуальной собственностью Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. или ее дочерних компаний (далее Hikvision). Данное руководство пользователя (далее «Руководство») не подлежит воспроизведению, изменению, переводу или распространению, частично или целиком, без предварительного разрешения Hikvision. Hikvision не предоставляет гарантий, заверений, явных или косвенных, касательно данного Руководства, если не предусмотрено иное.

О руководстве

Данное руководство предназначено для Тепловизионной двухспектральной цилиндрической IP-камеры (V5.3.2)

Руководство содержит инструкции для использования и управления продуктом. Изображения, графики и вся другая информация предназначена только для ознакомления. Этот документ может быть изменен без уведомления, в связи с обновлением прошивки и по другим причинам.

Пожалуйста, используйте этот документ под руководством профессионалов.

Торговая марка

НІКVISION и другие торговые марки Hikvision и логотипы являются интеллектуальной собственностью Hikvision в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, содержащиеся в руководстве, являются собственностью их владельцев.

Правовая информация

ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОДУКТ, АППАРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ, НІКVISION НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАСАТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. НИ НІКVISION, НИ ЕГО ДИРЕКТОРА, НИ СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ НІКVISION БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ; НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КИБЕР АТАКАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ИНТЕРНЕТ РИСКАМИ; ОДНАКО, НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО.

ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ВАРЬИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ СТРАНЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ. НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ КОНФИЛИКТОВ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕВАЛИРУЕТ.

2

Регулирующая информация

Информация о FCC

Соответствие FCC: Это оборудование было проверено найдено И соответствующим регламенту для цифрового устройства Класса Α, применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных эффектов, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует, и может излучать радиоволны на разных частотах, и если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызвать вредные помехи, в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. По которому, при работе устройства необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.

2. Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая и те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Соответствие стандартам ЕС

СС Данный продукт и, если применимо, также поставляемые принадлежности отмечены знаком "СЕ" и, следовательно, согласованны с европейскими стандартами, перечисленными под директивой ЕМС 2014/108/ЕС, директивой RoHS 2011/65/ЕU.



2012/19/EU (директива WEEE): Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в

Европейском союзе. Для надлежащей утилизации верните продукт поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: <u>www.recyclethis.info</u>



2006/66/ЕС (директива о батареях): Данный продукт содержит батарею, которую запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Подробная информация о батарее

изложена в документации продукта. Батарея отмечена данным значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для надлежащей утилизации возвратите батарею своему поставщику либо избавьтесь от неё в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: <u>www.recyclethis.info</u>.

Инструкция по технике безопасности

Эта инструкция предназначена для того, чтобы пользователь мог использовать продукт правильно и избежать опасности или причинения вреда имуществу.

Меры предосторожности разделены на "Предупреждения" и "Предостережения":

	$\mathbf{\Lambda}$
Предупреждения: следуйте данным	Предостережения: следуйте мерам
правилам для предотвращения	предосторожности, чтобы
серьезных травм и смертельных	предотвратить возможные
случаев.	повреждения или материальный ущерб.



- Пожалуйста, используйте адаптер питания, который соответствует стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV). Источник питания 24В АС или 12В DC (в зависимости от моделей) должен соответствовать IEC60950-1 и Limited Power Source стандартам.
- Во избежание риска пожара или удара электрическим током не подвергайте устройство воздействию влаги и дождя.
- Установка должна быть произведена квалифицированным специалистом и должна соответствовать всем местным нормам и правилам.
- Пожалуйста, установите отключающее оборудование в цепи питания для удобного прерывания питания.
- Убедитесь, что потолок может выдерживать более 50 (H), если камера закреплена на потолке.
- Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разобрать камеру. (Мы не несем ответственность за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием.)

Предостережения:

- Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры перед использованием продукта.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам. Не устанавливайте изделие на вибрирующей поверхности.
- Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если очистка необходима, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите ее. Если камера не будет использоваться в течение длительного

периода времени, установите крышку объектива для защиты сенсора от пыли.

- Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или лампы накаливания. Яркий свет может вызвать фатальные повреждения камеры.
- Матрица может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используется любое лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается воздействию лазерного луча.
- Не устанавливайте камеру в экстремально холодной или горячей среде (Рабочая температура окружающей среды должна быть в пределах -40°С ~ 65°С), в среде с повышенной влажностью и запыленностью, не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.
- Для того чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая вентиляция рабочей среды.
- Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
- Во время транспортировки, камера должна быть упакована в оригинальную упаковку.
- Неправильное использование или замена батареи может привести к опасности взрыва. Проводите замену на такие же батареи или аналогичные.

Примечания:

Для камер с ИК-подсветкой обратите внимание на следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить ИК- отражение:

- Пыль или жир на поверхности купола вызовет ИК отражение. Пожалуйста, не снимайте защитную пленку, пока установка не будет завершена. Если есть пыль или жир на поверхности объектива, почистите его чистой мягкой тканью и изопропиловым спиртом.
- Убедитесь, что в месте установки камеры нет отражающих поверхностей, находящихся очень близко к камере. ИК- подсветка может отразиться от поверхности и спровоцировать отражения.
- Пенополимерное кольцо вокруг объектива должны быть установлено вплотную к внутренней поверхности объектива, чтобы изолировать объектив от ИК светодиодов.

Содержание

Глава 1.	Системные требования	9
Глава 2.	Сетевое подключение	10
2.1 П	одключение сетевой камеры к LAN сети	10
2.1.1	Подключение к LAN сети	10
2.1.2	Активация камеры	11
2.2 П	одключение сетевой камеры к WAN сети	17
2.2.1	Подключение при наличии статического IP-адреса	17
2.2.2	Подключение при наличии динамического IP-адреса	18
Глава 3.	Подключение к сетевой камере	20
3.1 П	одключение с использованием веб-браузера	20
3.2 П	одключение с использованием клиентского ПО	22
Глава 4.	Просмотр в реальном времени	24
4.1 И	нтерфейс отображения	24
4.2 H	ачало просмотра в реальном времени	25
4.3 36	апись и захват изображений вручную	26
4.4 P	ГZ-управление	27
4.4.1	Панель управления РТZ	27
4.4.2	Установка / Вызов предустановки	28
4.4.3	Установка / Вызов патруля	29
Глава 5.	Конфигурация сетевой камеры	31
5.1 H	астройка локальных параметров	31
5.2 H	астройка времени	33
5.3 H	астройка сетевых параметров	35
5.3.1	Настройки ТСР/ІР	35
5.3.2	Настройка портов	36
5.3.3	Конфигурация РРРоЕ	36
5.3.4	Конфигурация DDNS	37
5.3.5	Конфигурация SNMP	40
5.3.6	Конфигурация 802.1Х	42
5.3.7	Конфигурация QoS	43
5.3.8	Конфигурация UPnP™	43
5.3.9	Конфигурация Email	44

5.3	.10	Настройка NAT (Network Address Translation)	46
5.3	.11	Конфигурация FTP	46
5.3	.12	Конфигурация HTTPS	48
5.4	Нас	тройка Аудио/Видео	50
5.4	.1	Конфигурация параметров видео	50
5.4	.2	Конфигурация параметров аудио	52
5.4	.3	Настройка ROI	53
5.5	Нас	тройки изображения	54
5.5	.1	Конфигурация параметров отображения	54
5.5	.2	Конфигурация параметров OSD	61
5.5	.3	Конфигурация наложения текста	63
5.5	.4	Конфигурация маскирования	64
5.5	.5	Настройка наложения изображения	65
5.5	.6	Настройка DPC (Исправление дефектных пикселей)	66
5.6	Нас	тройка и обработка тревог	66
5.6	.1	Конфигурация детекции движения	67
5.6	.2	Конфигурация тревоги тамперинга видео	75
5.6	.3	Конфигурация тревожного входа	76
5.6	.4	Конфигурация тревожного выхода	77
5.6	.5	Обработка исключений	78
5.6	.6	Конфигурация обнаружения аудио исключений	79
5.6	.7	Обнаружение источника огня	80
5.7	Кон	фигурация VCA	82
5.7	.1	Настройка VCA информации	82
5.7	.2	Анализ поведения	83
Глава 6.	Н	астройки хранения	94
6.1	Упр	авление хранилищем	94
6.2	Кон	фигурация параметров NAS	94
6.3	Нас	тройки расписания записи	97
6.4	Нас	тройка расписания захвата	
Глава 7.	В	оспроизведение	
Глава 8.	П	оиск записей журнала	
Глава 9.	Д	ругие настройки	

	Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP	-камера			
9.1	Управление учетными записями пользователей				
9.2	Настройка аутентификации	110			
9.3	Настройка анонимного входа	111			
9.4	Фильтр IP-адресов	112			
9.5	Настройка служб безопасности	114			
9.6	Просмотр основной информации	114			
9.7	Техническое обслуживание	115			
9.7	7.1 Перезагрузка камеры	115			
9.7	7.2 Восстановление настроек по умолчанию	115			
9.7	7.3 Импорт/Экспорт файлов конфигурации	116			
9.7	7.4 Обновление системы	117			
9.8	Настройка параметров RS-485				
9.9	Настройки службы				
Прилож	кение				
Прил	Приложение 1 Представление ПО SADP120				
Прил	Приложение 2 Перенаправление портов122				

Глава 1. Системные требования

Операционная система: Microsoft Windows XP SP1 и выше / Vista / Win7 / Server 2003 / Server 2008 32bits ЦПУ: Intel Pentium IV 3.0 ГГц и выше ОЗУ: 1Гб и выше Монитор: Разрешение 1024 × 768 и выше Веб-браузер: Internet Explorer 7.0 и выше, Apple Safari 5.02 и выше, Mozilla Firefox 5 и выше, Google Chrome 8 и выше.

Глава 2. Сетевое подключение

Примечания:

- Вы должны иметь в виду, что использование продукта с доступом в Интернет может быть подвержено угрозам для сетевой безопасности. Во избежание каких-либо сетевых атак и утечки информации, пожалуйста, укрепите свою защиту. Если продукт не работает должным образом, обратитесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр.
- Для обеспечения сетевой безопасности сетевой камеры, мы рекомендуем вам проводить оценку и обслуживание сетевой камеры регулярно. Вы можете связаться с нами, если вам необходимо такое обслуживание.

Перед началом:

- Если вы хотите подключить сетевую камеру по LAN (Local Area Network), обратитесь к *Разделу 2.1.*
- Если вы хотите подключить сетевую камеру по WAN (Wide Area Network), обратитесь к *Разделу 2.2.*

2.1 Подключение сетевой камеры к LAN сети

Цель:

Чтобы просматривать и изменять конфигурацию сетевой камеры в LAN сети, вы должны подключить камеру к той же подсети, к которой подключен ваш компьютер, и установить ПО SADP или iVMS-4200, чтобы найти и изменить IPадрес видеокамеры.

Примечание:

Детальная информация о ПО SADP представлена в Приложении 1.

2.1.1 Подключение к LAN сети

Изображения ниже показывают два способа подключения сетевой камеры к компьютеру:

Цель:

- Чтобы протестировать сетевую камеру, вы можете подключить ее напрямую к компьютеру сетевым кабелем, как показано на Рисунке 2-1.
- Обратитесь к Рисунку 2-2, чтобы подключить сетевую камеру к LAN сети с использованием коммутатора или роутера.



Рисунок 2-2 Подключение через коммутатор или роутер

2.1.2 Активация камеры

Цель:

Вам необходимо активировать камеру при помощи установки надежного пароля перед ее использованием.

Поддерживается активация с помощью веб-браузера, активация через SADP и активация через клиентское программное обеспечение.

• Активация через веб-браузер

Шаги:

- 1. Включите камеру и подключите ее к сети.
- 2. Введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера и нажмите **Enter** для входа в интерфейс активации.

Примечания:

- IP- адрес по умолчанию: 192.168.1.64.
- Если камера включает DHCP по умолчанию, вам необходимо активировать камеру с помощью программного обеспечения SADP. Пожалуйста, обратитесь к следующей главе для активации через SADP.

Activation						
User Name	admin					
Password						
	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers,					
	lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.					
Confirm						
		OK				

Рисунок 2-3 Активация через веб-браузер

3. Создайте пароль и введите его в строке **password** («пароль»).



<u>РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛь</u> – Настоятельно рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также рекомендуется регулярно обновлять пароль. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта безопасным.

- 4. В поле **Confirm** («Подтверждение») введите подтверждение пароля.
- 5. Нажмите **ОК** для сохранения пароля и войдите в меню просмотра в реальном времени.

• Активация через SADP

ПО SADP используется для определения онлайн-устройств, активации устройств и смены пароля.

ПО SADP доступно на диске, входящем в комплект, или на официальном сайте. Установите SADP согласно инструкции. Выполните следующие действия для активации сетевой камеры.

Шаги:

- 1. Запустите SADP для поиска онлайн-устройств.
- 2. Проверьте статус устройства в списке устройств и выберите неактивное устройство.

Total numbe	er of anime devices: 16						Espo	d Refresh	Activate the Device
1 1 10	- Device Type	Security	Pv4Address	Port	Saftwore Version	Pv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.	
001		Active	192 198 200.79	8000	V3.4.1build 151225	192.168.1.1	80		
002		Active	192, 198, 200, 82	8000	V3.1.6build 150623	192.168.1.1	80		
003		Active	192.198.200.213	8000	V3.0.18build 151	192.168.1.1	NA		
004		Active	192, 168, 200, 70	8000	V5.3.0build 150410	192.168.1.1	80		The device is not estimated
005		Active	192.168.200.40	8000	V5.3.0build 150902	192.168.1.1	80		The device is not activated.
006	_	Active	192.168.200.75	8000	V5.3.3build 150610	192.168.1.1	80		
007		Active	192.168.200.51	8000	V5.3.0build 150902	192.168.1.1	80		
000		Active	192 168 200 201	8000	V2.3.0 build 1506	192.168.1.1	NK.		-
009		Active	192.158.200.14	8000	V5.2.0build 140721	192.168.1.1	81		You can modify the network parameters after the device activation
010		Active	192 198 200 70	8000	V5.3.0build 150719	192.168.1.1	90		Activate New
011		Active	192, 198, 200, 154	8000	V5.0.9build 141009	192.168.1.1	80		
012		Active	192.198.200.3	8000	V3.0668d 100820		N/A		
013		Active	192.168.200.49	8000	V5.3.4build 150812	192.168.1.1	80		New Passweld
014		Active	192.168.200.77	8000	V5.3.9build 150910	192.168.1.1	80		
015		Active	192.168.200.98	8000	V1.2.1build 151104		N/A		Contim Paseword
016		Inactive	192.168.10.128	8000	V5.3.3build 150929	192.168.1.1	83		
									Adhiala
_									

Рисунок 2-4 Интерфейс SADP

3. Создайте пароль, введите его в поле пароля (New Password) и подтвердите (Confirm Password).



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ – Настоятельно рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также рекомендуется регулярно обновлять пароль. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта безопасным.

- Нажмите **ОК** для сохранения пароля.
 Вы можете проверить, завершена ли активация во всплывающем окне. Если произошла ошибка активации, пожалуйста, убедитесь, что пароль отвечает требованиям и повторите попытку.
- 5. Измените IP-адрес устройства так, чтобы он был в той же подсети, к которой подключен Ваш компьютер, вручную или, поставив галочку **Enable DHCP** («Включить DHCP»).

Тепловизионная	двухспектрал	тьная цилиндри	ческая ІР-камера
----------------	--------------	----------------	------------------

Modify Network Parameters				
Enable DHCP				
Device Serial No.:				
IP Address:				
Port:				
Subnet Mask:				
Gateway:				
IPv6 Address:				
IPv6 Gateway:				
IPv6 Prefix Length:				
HTTP Port:				
Se	curity Verification			
Admin Password:				
	Modify			
	Forgot Password			

Рисунок 2-5 Изменение ІР-адреса

6. Введите пароль и нажмите кнопку **Modify** («Изменить») для того, чтобы изменить IP-адрес.

• Активация через клиентское программное обеспечение

Клиентское программное обеспечение является универсальным программным обеспечением для управления видеонаблюдением для нескольких видов устройств.

Получите клиентское программное обеспечение с прилагаемого диска или на официальном сайте и установите программное обеспечение в соответствии с подсказками. Выполните следующие действия для активации камеры. *Шаги:*

1. Запустите клиентское программное обеспечение, и появится панель управления программным обеспечением, как показано на рисунке ниже.



Рисунок 2-6 Панель управления

2. Нажмите иконку **Управление устройством** для входа в интерфейс управления устройствами, как показано на рисунке ниже.

Файл Система Вид Инструменты Пом	иощь	💩 iVMS-4200	Liz 🔂 🕮 🛗 12	2:27:25 🔒 🗕 🗖 🗙
📲 Панель управления 🛃 у	/правление устройством			
📰 сервер 📹 Группа				
Организация	Устройство для управлени:	я (0)		
Устройство кодирования/Door	🕂 Добави 🗹 Измен	🗱 Удаление 🏘 Удал. к 🇱 QR-код	🌻 Активно 💄 Онлайн 😔 Обн	нови Фильтров
🕂 Добавить новый тип устройств	Псевдоним IP	Серийный номер	безопасность Ст	атус пользов Статус
	•			F
	Устройства Онлайн (54)	😌 Обнов. каждые 15с {60s?}		
	🕂 Добавить в клиента	🕂 Добавить все 🛛 Изменить Netinfo	👈 Восст. пароля по умолч 🛛 🔮 Ак	ктивно Фильт
	IP Тип устро	ойства Версия прошивки	безопасность Порт сервера Начал	10
Encoding device/Outdoor Device: DVR/	192.168.1.64 XXXXXXX	XXXXXXXXX V5.4.1build 160614	Не активно 8000 2016-1	0-05 05:48:28
DVS/NVR/IPC/IPD/iVMS-4200 PCNVR/	192.168.1.81 XXXXXXX	XXXXXXX V5.4.0build 160414	Активно 8000 2016-0	08-24 23:14:31

Рисунок 2-7 Интерфейс управления устройствами

- 3. Проверьте статус устройства в списке устройств и выберите неактивное устройство.
- 4. Нажмите на кнопку Активация для вызова интерфейса активации.
- 5. Создайте пароль, введите его в поле пароля и подтвердите.

<u>РЕК</u> Нас мен рег рег пар	ОМЕНДУЕТСЯ тоятельно ре нее 8 символов, истра, цифры улярно обновля юля позволит с	ИСПОЛЬЗОВАТЬ комендуется использ включая буквы верхн и специальные симе ть пароль. Ежемесяч сделать использовани	НАДЕЖН вовать н его регис золы). Та иная или ие продун	НЫЙ П А адежный стра, букв кже рекон кже рекон еженедели кта безопи	РОЛЬ — пароль (не ы нижнего мендуется ыная смена асным.
		Активация		×	
	Имя пользователя				
	Пароль: Проверка:	••••••• Допустимый диапазон пар Вы можете использовать комбинацию чисел, строчн прописные и специального характера. ••••••	юль [8-16]. ные, о	Надежный	
			ок	Отмена	

Рисунок 2-8 Интерфейс активации (Клиентское ПО)

- 6. Нажмите ОК, чтобы сохранить пароль.
- 7. Нажмите на кнопку **«Изменить Netinfo»** для входа в интерфейс модификации сетевых параметров, как показано на рисунке ниже.

	Редактировать параметры сети		×
Информации: MAC адрес: Версия ПО: Серийный номер: Сетев. инф.: DHCP	XX-XX-XX-XX-XX-XX V.x.x.xbuild xxxxxx XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Копировать Копировать Копировать
Порт: IPv6 (Не сохранено)	8000		
ІР адрес:	192.168.1.81		
Маска подсети:	255.255.255.0		
Шлюз:	192.168.1.1		
IPv6 (Не сохранено)			
Менеджер паролей:			
		ОК	Отмена

Рисунок 2-9 Интерфейс модификации сетевых параметров

- 8. Измените IP-адрес устройства так, чтобы он был в той же подсети, к которой подключен Ваш компьютер, вручную или, поставив галочку **DHCP**.
- 9. Введите пароль для того, чтобы изменить IP-адрес.

2.2 Подключение сетевой камеры к WAN сети

Цель:

Данный раздел рассматривает подключение сетевой камеры к WAN сети при наличии статического или динамического IP-адреса.

2.2.1 Подключение при наличии статического IP-адреса

Перед началом:

Вам необходимо получить статический IP-адрес от вашего провайдера интернетуслуг. При наличии статического IP-адреса, Вы можете подключить сетевую камеру с использованием роутера или подключить ее к WAN сети напрямую.

• Подключение сетевой камеры с использованием роутера

Шаги:

- 1. Подключите камеру к роутеру.
- Назначьте LAN IP-адрес, маску подсети и шлюз. Обратитесь к Разделу Ошибка! Источник ссылки не найден. для получения информации о конфигурации IPадреса сетевой камеры.
- 3. Сохраните статический IP-адрес в роутере.
- Настройте перенаправление портов, например, 80, 8000 и 554 порты. Шаги по настройке перенаправления портов различаются в зависимости от модели роутера. Обратитесь к руководству пользователя вашего роутера.

Примечание:

Обратитесь к **Приложению 2** для получения подробной информации о перенаправлении портов.

5. Подключитесь к камере через веб-браузер или клиентское ПО через интернет.



Рисунок 2-10 Доступ к камере через роутер со статическим IP-адресом

Подключение сетевой камеры со статическим IP-адресом напрямую

Вы также можете сохранить статический IP-адрес в камере и напрямую подключить ее к интернету без использования роутера. Обратитесь к **Разделу** Ошибка! Источник ссылки не найден. для получения информации о конфигурации IP-адреса сетевой камеры.



Рисунок 2-11 Доступ напрямую к камере со статическим IP-адресом

2.2.2 Подключение при наличии динамического IP-адреса

Перед началом:

Вам необходимо получить динамический IP-адрес от вашего провайдера интернет-услуг. При наличии динамического IP-адреса, Вы можете подключить сетевую камеру к модему или роутеру.

• Подключение сетевой камеры к роутеру

Шаги:

- 1. Подключите камеру к роутеру.
- Назначьте камере IP-адрес, маску подсети и шлюз. Обратитесь к Разделу Ошибка! Источник ссылки не найден. для получения информации о конфигурации LAN подключения.
- 3. В роутере настройте РРРоЕ имя пользователя, пароль и подтверждение пароля.
- Настройте перенаправление портов, например, 80, 8000 и 554 порты. Шаги по настройке перенаправления портов различаются в зависимости от модели роутера. Обратитесь к руководству пользователя вашего роутера.

Примечание:

Обратитесь к **Приложению 2** для получения подробной информации о перенаправлении портов.

- 5. Задайте доменное имя в соответствии с полученным от провайдера доменным именем.
- 6. Установите параметры DDNS в интерфейсе настроек роутера.
- 7. Получите доступ к камере с использованием заданного доменного имени.

• Подключение сетевой камеры с использованием модема

Цель:

Данная сетевая камера поддерживает функцию автодозвона PPPoE. Сетевая камера получает публичный IP-адрес с использованием ADSL подключения после подключения к модему. Вам необходимо задать параметры PPPoE камеры. Обратитесь к *Разделу 6.3.3. Конфигурация параметров PPPoE* за дополнительной информацией.



Рисунок 2-12 Доступ к камере с динамическим IP-адресом

Примечание:

Получаемый IP-адрес назначается динамически с использованием PPPoE, поэтому IP-адрес может измениться после перезагрузки камеры. Чтобы решить неудобство использования динамического IP-адреса, вы можете получить доменное имя от провайдера DDNS (напр. DynDns.com). Следуйте описанным ниже шагам для получения нормального или приватного доменного имени и решения проблемы.

• Нормальное доменное имя



Рисунок 2-13 Нормальное доменное имя

Шаги:

- 1. Получите доменное имя от поставщика услуг.
- Установите параметры DDNS в меню DDNS Settings («Настройки DDNS») сетевой камеры. Смотрите Раздел Ошибка! Источник ссылки не найден. Настройка параметров DDNS для получения подробной информации.
- 3. Подключитесь к сетевой камере с использованием полученного доменного имени.
- Приватное доменное имя



Рисунок 2-14 Приватное доменное имя

Шаги:

- 1. Установите и запустите ПО IP-сервера на ПК со статическим IP.
- 2. Получите доступ к сетевой камере по LAN с использованием браузера или клиентского ПО.
- 3. Включите опцию DDNS и выберите IP-сервер как тип протокола. Смотрите *Раздел* Ошибка! Источник ссылки не найден. *Настройка параметров DDNS* для получения подробной информации.

Глава 3. Подключение к сетевой

камере

3.1 Подключение с использованием веб-браузера

Шаги:

- 1. Откройте веб-браузер.
- 2. В адресной строке введите IP-адрес сетевой камеры и нажмите кнопку Enter, чтобы войти в интерфейс авторизации.
- 3. Активируйте камеру при первом использовании, обратитесь к **Разделу** Ошибка! Источник ссылки не найден. Активация сетевой камеры.

Примечание:

- ІР-адрес по умолчанию: 192.168.1.64
- Если камера не активирована, сначала активируйте камеру в соответствии с *Разделом 3.1* или *Разделом 3.2*.
- 4. Выберите Английский в качестве языка интерфейса в правом верхнем углу меню авторизации.
- 5. Введите имя пользователя и пароль и нажмите Login («Вход»).

Администратор должен настроить учетные записи устройств и разрешения для пользователя/оператора. Удалите ненужные учетные записи и разрешения для пользователя/оператора.

Примечание:

IP-адрес устройства блокируется, если администратор выполняет 7 неудачных попыток ввода пароля (5 попыток для пользователя / оператора).



Рисунок 3-1 Интерфейс авторизации

6. Установите плагин для просмотра в реальном времени и управления камерой. Следуйте подсказкам установщика для запуска плагина.







Рисунок 3-3 Установка плагина (2)

Setup - Web Components	
6	Setup has finished installing Web Components on your computer. Click Finish to exit Setup.
	Finish

Рисунок 3-4 Установка плагина (3)

Примечание:

Для установки плагина необходимо закрыть браузер. После завершения установки плагина заново откройте браузер и авторизуйтесь.

3.2 Подключение с использованием клиентского ПО

ПО iVMS-4200 содержится на диске. С помощью ПО iVMS-4200 Вы можете просматривать видео в реальном времени и управлять камерой.

Следуйте подсказкам для установки клиентского ПО и WinPcap. Ниже показаны изображения панели управления и экрана отображения клиентского ПО.



Рисунок 3-5 Панель управления iVMS-4200



Рисунок 3-6 Экран отображения iVMS-4200

Примечание:

Для получения более подробной информации о клиентском программном обеспечении нашей компании, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя iVMS-4200.

Глава 4. Просмотр в реальном

времени

4.1 Интерфейс отображения

Цель:

Интерфейс отображения позволяет просматривать видео в реальном времени, производить захват изображений, осуществлять РТZ управление, устанавливать/вызывать предустановки и устанавливать параметры видео. Войдите в сетевую камеру для входа в интерфейс отображения, или вы можете

нажать на кнопку _____ («Отображение») в верхнем меню.

Описание интерфейса отображения:



Рисунок 4-1 Страница отображения в реальном времени

Модель камеры:

Здесь приведена модель камеры, к которой вы подключены.

Онлайн помощь:

Нажмите 🤎, чтобы получить онлайн помощь. Помощник проведет вас через основные операции для настройки каждой функции.

Панель меню:

На панели находятся вкладки Live View («Просмотр в реальном времени»), Playback («Воспроизведение»), Log («Журнал») и Configuration («Настройки»).

Список камер:

Для моделей камер, которые имеют более одного канала камеры, вы можете управлять макетом окна отображения. Щелкните окно отображения, чтобы выбрать его. Затем дважды щелкните по нужному каналу камеры, чтобы отобразить его в реальном времени на экране.

Параметры отображения:

Нажмите каждую кнопку, чтобы настроить макет и вид потока в режиме просмотра в реальном времени. Вы можете нажать на раскрывающийся список, чтобы выбрать макет для отображения. Для пользователя IE (internet explorer) можно выбрать webcomponents и quick time. Для пользователей, не использующих IE, webcomponents, quick time, VLC или MJPEG можно выбрать, если они поддерживаются веб-браузером.

Окно отображения:

Показывает видео в режиме реального времени.

Панель инструментов:

Для выполнения различных операций на странице отображения, например, просмотра в реальном времени, захвата, записи, вкл./выкл. двухстороннего аудио и др.

РТZ-управление:

Панорамирование, наклон, фокус и зум камеры. Управление подсветкой, стеклоочистителями (доступно только для камер с функцией РТZ).

Предустановки/Патрули:

Установка/вызов/удаление предустановок/патрулей для PTZ-камер.

4.2 Начало просмотра в реальном времени

В интерфейсе отображения, как показано на Рисунке 4-2, нажмите 🔛 на панели

инструментов, чтобы начать отображение видео в реальном времени.

Рисунок 4-2 Панель инструментов режима отображения

Иконка	Описание
	Запуск/Остановка режима отображения
u:a	Размер окна 4:3
18.3	Размер окна 16:9
XI	Исходный размер окна
	Адаптивный размер окна

Тепловизионная	двухспектрал	ьная цилинд	дрическая	IP-камера
----------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Main Stream	Просмотр в реальном времени с основным потоком
Sub Stream	Просмотр в реальном времени с доп. потоком
Webcomponents -	Нажмите для выбора стороннего плагина
2*2 -	Разделение окон
0	Захват изображения вручную
	Запись вручную вкл./выкл.
	Выключить/включить звук и настроить громкость
⊎ / ⊎	Старт/Стоп двухстороннего аудио
	Выключить/включить звук и настроить громкость
€.€	Вкл./Выкл. функцию e-PTZ

4.3 Запись и захват изображений вручную

В меню просмотра в реальном времени нажмите 🔊 на панели инструментов для захвата изображения в реальном времени или нажмите 🗐 для записи видео в реальном времени. Путь сохранения изображений и клипов может быть установлен в меню **Configuration > Local Configuration** («Настройки > Локальные настройки»). Для настройки удаленной записи по расписанию, пожалуйста, обратитесь к **Paзdeny 6.3**.

Примечание:

Захваченное изображение будет сохранено в виде файла JPEG или BMP на вашем компьютере.

4.4 РТZ-управление

Цель:

В интерфейсе отображения, вы можете использовать кнопки управления, чтобы совершать поворот/наклон/управление зумом камеры.

Примечание: Для реализации РТZ-управления, камера, подключенная к сети, должна поддерживать функцию РТZ или блок панорамирования/наклона должен быть установлен на камеру. Пожалуйста, должным образом установите параметры РТZ на странице настройки RS-485, смотрите *Раздел 9.9* **Настройки RS-485.**

4.4.1 Панель управления РТZ

На странице отображения нажмите 🔍 , чтобы открыть панель управления РТZ или 🔊 , чтобы скрыть ее.

Нажимайте на кнопки направлений для управления движением панорамирования/наклона. Нажимайте кнопки масштабирования / диафрагмы / фокусировки, чтобы реализовать управление объективом.



Рисунок 4-3 Панель управления PTZ

Примечания:

ullet В интерфейсе отображения 8 стрелок направлений (riangle,
abla,
abla,

, <<). Нажмите стрелки, чтобы реализовать регулировку относительного расположения.

 Для камер, поддерживающих только управление объективом, кнопки направлений недействительны.

Кнопка	Описание	
## *	Увеличение/ уменьшение масштаба	
0 0	Фокус ближе/дальше	
00	Диафрагма закрыть/открыть	

Таблица 4-2 Описание панели управления РТZ

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

	Подсветка вкл./выкл.
()	Стеклоочиститель вкл./выкл.
\odot	Вспомогательный фокус
3	Инициализация объектива
+	Настройка скорости поворота/наклона

4.4.2 Установка / Вызов предустановки

• Установка предустановки:

Шаги:

1. На панели управления РТZ выберите номер предустановки из списка.



Рисунок 4-4 Установка предустановки

- 2. Используйте кнопки управления РТZ, чтобы установить объектив в желаемое положение.
 - Поворачивайте камеру вправо или влево.
 - Наклоняйте камеру вверх или вниз.
 - Увеличивайте или уменьшайте масштаб.
 - Перефокусируйте объектив.
- 3. Нажмите 🌌 для завершения установки текущей предустановки.
- 4. Вы можете нажать 🔯 для удаления предустановки.

Примечание:

Вы можете настроить до 256 предустановок для тепловизионной сетевой камеры.

• Вызов предустановки:

Эта функция перемещает камеру на предварительно заданную сцену вручную или при возникновении события.

1	•		
1	Preset 1		(E)
2	Preset 2		
3	Preset 3	🔸 🖉 🍖	
4	Preset 4		
5	Preset 5		

Рисунок 4-5 Вызов предустановки

Вы можете вызвать заранее заданную предустановку в любое время для перехода на нужную сцену.

На панели управления РТZ выберите заранее заданную предустановку из списка и нажмите 🔊, чтобы вызвать ее.

Или вы можете переместить указатель мышки на поле предустановок, и вызвать предустановку путем нажатия на номер предустановки.

4.4.3 Установка / Вызов патруля

Примечание:

Должно быть настроено не менее 2 предустановок для установки патруля.

Шаги:

- 1. На панели управления РТZ нажмите Для входа в окно настройки патруля.
- 2. Выберите номер пути патрулирования из списка и нажмите 🖾 для добавления заданных предустановок.
- 3. Выберите **preset** («предустановка»), **patrol duration** («длительность патрулирования») и **patrol speed** («скорость патрулирования»).
- 4. Нажмите для сохранения предустановки в патруле.
- 5. Повторите предыдущие шаги для добавления других предустановок.

	1 40 01
Preset:	Preset 1 💌
Patrol durat	ion 2
Patrol Spee	əd 30
	Concel

Рисунок 4-6 Добавление пути патрулирования

- 6. Нажмите 🗏 для сохранения всех настроек патруля.
- 7. Нажмите 🍱 для его вызова патруля, и 🛄 для остановки.
- 8. (Опционально) Нажмите 🖾 для удаления патруля.

Глава 5. Конфигурация сетевой камеры

5.1 Настройка локальных параметров

Примечание:

Локальная конфигурация относится к параметрам просмотра в реальном времени, записи и захвата изображений и клипов. Файлы записи, захваченные изображения и клипы - это то, что вы записываете и захватываете с помощью веббраузера, и поэтому пути их сохранения находятся на ПК, на котором запущен браузер.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс локальной конфигурации:

»)	
))

Live View Parameters				
Protocol	TCP	O UDP	MULTICAST	◎ HTTP
Live View Performance	 Shortest Delay 	Auto		
Auto Start Live View	Enable	 Disable 		
Rules	Enable	Oisable		
Image Format	JPEG	◎ BMP		
Record File Settings				
Record File Size	© 256M	512M	IG	
Save record files to	C:\Users\test\Record	Files		Browse
Save downloaded files to	C:\Users\test\Downlo	adFiles		Browse
Picture and Clip Settings				
Save snapshots in live view to	C:\Users\test\Captur	eFiles		Browse
Save snapshots when playback to	C:\Users\test\Playba	ckPics		Browse
Save clips to	C:\Users\test\Playba	ckFiles		Browse

Рисунок 5-1 Интерфейс локальной конфигурации

- 2. Установите следующие параметры:
- Live View Parameters («Параметры просмотра в реальном времени»): Установите тип протокола и производительность отображения.
 - Protocol Type («Тип протокола»): TCP, UDP, MULTICAST или HTTP.

TCP: Обеспечивает полную доставку потоковых данных и лучшее качество видео, с вероятностью появления задержки передачи видео реального времени.

UDP: Обеспечивает передачу видео и аудио потоков в реальном времени. **HTTP:** Позволяет получить то же качество, что и при выборе TCP без необходимости указания специфичных портов для передачи потока в некоторых сетевых окружениях.

MULTICAST: Рекомендуется выбирать тип <u>MULTICAST</u> при использовании функции MULTICAST. Для получения подробной информации о MULTICAST, смотрите *Раздел 5.3.1* Ошибка! Источник ссылки не найден..

- Live View Performance («Производительность отображения»): Выберите производительность отображения - Shortest Delay («Кратчайшее время») или Auto («Авто»).
- Auto Start Live View («Автоматически начинать просмотр в реальном времени»): Если вы включаете данную функцию, изображения в реальном времени с обоих каналов камеры будут автоматически запущены при нажатии на вкладку Live View («Просмотр в реальном времени»). Если функция отключена, вы можете вручную начать просмотр в реальном времени на вкладке Live View («Просмотр в реальном времени»).
- Rules («Правила»): Это относится к правилам вашего локального браузера, выберите включить или отключить отображение цветных меток при обнаружении движения, распознавания лиц или обнаружения вторжений. Например, когда правило включено, а также функция распознавания лиц включена, при обнаружении лица, оно будет помечено зеленым прямоугольником в режиме просмотра в реальном времени.
- Image Format («Формат изображения»): Захваченные изображения могут быть сохранены в разных форматах.
- Record File Settings («Настройки файла записи»): Задайте папку для сохранения записанных видео файлов.
 - **Record File Size** («Размер записанных файлов»): Выберите размер разбиения записанных и загруженных файлов 256МБ, 512МБ или 1ГБ.
 - Save record files to («Сохранять записанные файлы в»): Задайте папку сохранения записанных вручную файлов.
 - Save downloaded files to («Сохранять загруженные файлы в»): Задайте папку сохранения загруженных файлов в меню воспроизведения.
- Picture and Clip Settings («Настройки изображений и клипов»): Задайте папку для сохранения захваченных изображений и клипов.
 - Save snapshots in live view to («Сохранять скриншоты отображения в»): Задайте папку сохранения для захваченных вручную изображений в меню просмотра в реальном времени.

- Save snapshots when playback to («Сохранять скриншоты воспроизведения в»): Задайте папку сохранения для захваченных изображений в меню воспроизведения.
- Save clips to («Сохранять клипы в»): Задайте папку сохранения для вырезанных видео файлов в меню воспроизведения.

Примечание:

Вы можете нажать Воже («Обзор»), чтобы изменить папку сохранения клипов и изображений.

3. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.2 Настройка времени

Цель:

Вы можете следовать инструкциям, приведенным в этом разделе, чтобы настроить синхронизацию времени и параметры DST.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс параметров времени:

Configuration > Basic Configuration > System > Time Settings («Настройки > Базовые настройки > Система > Настройки времени»)

Или Configuration > Advanced Configuration > System > Time Settings («Настройки > Расширенные настройки > Система > Настройки времени»)

Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urum	qi, Singapore 💌	
Time Sync.			
⊙ NTP			
Server Address	time.windows.com		
NTP Port	123		
Interval	1440	min.	
	Test		
O Manual Time Sync.			
Device Time	2014-05-15T17:07:01		
Set Time	2014-05-16T17:07:25	🛅 🗹 Sync. with computer time	

Рисунок 5-2 Настройки времени

- Выберите Time Zone («Часовой пояс»).
 Из выпадающего списка Time Zone («Часовой пояс») выберите необходимый часовой пояс местоположения камеры.
- Установите Time Synchronization («Синхронизацию времени»).
 Вы можете синхронизировать время через NTP или вручную.
- Настройка синхронизации времени с NTP сервером

Шаги:

(1) Поставьте галочку для включения функции NTP.

(2) Настройте параметры NTP:

Server Address («Адрес сервера»): IP-адрес NTP сервера.

NTP Port («Порт NTP»): Порт NTP сервера.

Interval («Интервал»): Интервал времени между двумя действиями синхронизации с NTP сервером.

Time Sync.		
● NTP		
Server Address	time.windows.com	
NTP Port	123	
Interval	1440	min.

Рисунок 5-3 Синхронизация времени с NTP сервером

Примечание:

Если камера подключена к публичной сети, вы должны использовать NTP сервер с функцией синхронизации, напр. сервер National Time Center (IPадрес: 210.72.145.44). Если камера подключена только к локальной сети, вы можете использовать ПО NTP, чтобы установить NTP сервер для синхронизации.

• Настройка синхронизации времени вручную

Шаги:

Поставьте галочку Manual Time Sync («Синхронизация времени вручную») и

нажмите 🥅 для выбора даты и времени из выпадающего календаря.

Примечание:

Вы можете поставить галочку **Sync with local time** («Синхронизировать со временем компьютера») для синхронизации времени со временем ПК.

44 4		Feb	21	013		F 10			
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat			
					1	2			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11	12	13	14	15	16	8		
17	18	19	20	21	22	23	Manual Time Sync.		
24	25	26	27	28		2	1		
					8	.9	Device Time	2012-06-25T21:15:13	
	Time	14	4 : 24 : 10 🛟				Cat Time	2012 06 25721-14-02	💼 📼 Suna with computer time
-	Ð			Foday		ок	Set Time	2012-06-25121.14.03	Sync. with computer time

Рисунок 5-4 Синхронизация времени вручную

 Войдите в интерфейс настойки параметров DST (Configuration > Advanced Configuration > System > DST («Настройки > Расширенные настройки > Система >DST»)) для включения функции перехода на летнее время и установите дату перехода.

DST									
Enable DST									
Start Time	Apr	*	First	۷	Sun	~	02	~	o'clock
End Time	Oct	٣	Last	۷	Sun	۲	02	~	o'clock
DST Bias	30min								
Рисунок 5-5 Настройки DST

5. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.3 Настройка сетевых параметров

5.3.1 Настройки ТСР/ІР

Цель:

Параметры TCP/IP должны быть корректно заданы, прежде чем вы сможете работать с камерой по сети. Камера поддерживает IPv4 и IPv6. Обе версии могут быть настроены одновременно, не конфликтуя друг с другом, и должна быть настроена, по меньшей мере, одна версия IP.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек TCP/IP:

Configuration > Basic Configuration > Network > TCP/IP («Настройки > Базовые настройки > Сеть > TCP/IP»)

или **Configuration > Advanced Configuration > Network > TCP/IP** («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > TCP/IP»)

NIC Type	Auto		
DHCP	A		
Pv4 Address	10.11.36.159		Test
Pv4 Subnet Mask	255.255.255.0		
IPv4 Default Gateway	10.11.36.254		
IPv6 Mode	Route Advertisement	•	View Route Advertisement
Pv6 Address	2		
íPv6 Subnet Mask	0		
Pv6 Default Gateway			
Mac Address	44:19:b6:5e:16:f2		
мти	1500		
Multicast Address			
Enable Multicast Disc	overy		
DNS Server			
Preferred DNS Server	8888	1	

Рисунок 5-6 Настройки ТСР/ІР

- Настройте основные сетевые параметры: NIC Type («Тип NIC»), IPv4 (IPv6) Address («IPv4 или IPv6 адрес»), IPv4 (IPv6) Subnet Mask («IPv4 или IPv6 маску подсети») и IPv4 (IPv6) Default Gateway («IPv4 или IPv6 шлюз по умолчанию»), настройки MTU и Multicast Address («Мультикаст адрес»).
- (Опционально) Поставьте галочку Enable Multicast Discovery («Включить мультикаст обнаружение»), тогда онлайн камера сможет быть автоматически найдена клиентским ПО при помощи приватного мультикаст протокола в LAN.

4. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечания:

- Диапазон Maximum Transmission Unit (MTU): 1280 ~ 1500.
- Multicast посылает поток на адрес многоадресной группы и позволяет нескольким клиентам получить поток в одно и то же время, запросив копию от адреса многоадресной группы.

Прежде чем использовать эту функцию, вы должны включить функцию Multicast маршрутизатора.

• Необходимо перезагрузить устройство для вступления в силу изменений.

5.3.2 Настройка портов

Цель:

Вы можете установить номера портов камеры, например, HTTP Port («HTTP порт»), RTSP Port («RTSP порт»), HTTPS Port («HTTPS порт»), Server Port («Порт сервера»).

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настройки портов:

Configuration > Basic Configuration > Network > Port («Настройки > Базовые настройки > Сеть > Порт»)

или **Configuration > Advanced Configuration > Network > Port** («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > Порт»)

HTTP Port	80
RTSP Port	554
HTTPS Port	443
Server Port	8000

Рисунок 5-7 Настройка портов

 Установите НТТР порт, RTSP порт, HTTPS порт и порт сервера сетевой камеры.
 HTTP Port («НТТР порт»): Значение по умолчанию – 80. Может быть изменено на любое значение соответствующее свободному порту.

RTSP Port («RTSP порт»): Значение по умолчанию – 554. Может быть изменено на любое значение от 1024 до 65535.

HTTPS Port («HTTPS порт»): Значение по умолчанию – 443. Может быть изменено на любое значение соответствующее свободному порту.

Server Port («Порт сервера»): Значение по умолчанию — 8000. Может быть изменено на любое значение от 2000 до 65535.

3. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо перезагрузить устройство для вступления в силу изменений.

5.3.3 Конфигурация РРРоЕ

Цель:

Если у вас нет маршрутизатора, а только модем, вы можете использовать функцию Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек РРРоЕ:

Configuration > Advanced Configuration > Network > PPPoE («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > PPPoE»)

	-
Enable PPPoE	
Dynamic IP	0.0.0.0
User Name	
Password	
Confirm	

Рисунок 5-8 Настройки РРРоЕ

- 2. Поставьте флажок **Enable PPPoE** («Включить PPPoE»), чтобы активировать функцию.
- 3. Введите User Name («Имя пользователя»), Password («Пароль») и Confirm («Подтверждение») для PPPoE доступа.

Примечание:

Имя пользователя и пароль должны быть назначены ISP.



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.
- 4. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо перезагрузить устройство для вступления в силу изменений.

5.3.4 Конфигурация DDNS

Цель:

Если ваша камера настроена использовать PPPoE в качестве сетевого подключения по умолчанию, вы можете использовать динамическое DNS (DDNS) для доступа в сеть.

Перед началом:

Необходима регистрация на DDNS сервере перед настройкой DDNS сетевой камеры.



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.

Шаги:

1. Войдите в меню настройки DDNS:

Configuration > Advanced Configuration > Network > DDNS («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > DDNS»)

🗹 Enable DDNS			
DDNS Type	HIDDNS	*	
Server Address	www.hik-online.com		
Domain	431618683		
Port	0		
User Name			
Password			
Confirm			

Рисунок 5-9 Настройки DDNS

- 2. Установите флажок Enable DDNS («Включить DDNS») для включения функции.
- 3. Выберите DDNS Type («Тип DDNS»). Для выбора возможны варианты: HiDDNS, IPServer, DynDNS и NO-IP.

• DynDNS:

Шаги:

- (1) Введите **Server Address** («Адрес сервера») DynDNS (например, members.dyndns.org).
- (2) В текстовом поле **Domain** («Домен») введите доменное имя, полученное на веб-сайте DynDNS.
- (3) Введите **Port** («Порт») сервера DynDNS.
- (4) Введите User Name («Имя пользователя») и Password («Пароль»), зарегистрированные на сайте DynDNS.
- (5) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Enable DDNS		
DDNS Type	DynDNS	¥
Server Address	members.dyndns.org	
Domain	123.dyndns.org	
Port	0	
User Name	test	
Password	•••••	
Confirm		

Рисунок 5-10 Настройки DynDNS

• IP Server:

Шаги:

- (1) Введите Server Address («Адрес сервера») IP-сервера.
- (2) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Адрес сервера должен быть введен со статическим IP-адресом компьютера, на котором работает программное обеспечение IP-сервера. Для IP-сервера вы должны получить статический IP, маску подсети, шлюз и предпочитаемый DNS от ISP.

🖉 Enable DDNS		
DDNS Type	IPServer	-
Server Address	202.23.10.117	 Image: A start of the start of

Рисунок 5-11 Настройка IP сервера

• NO-IP:

Шаги:

(1) Выберите **NO-IP** в поле **DDNS Type** («Тип DDNS»).

Enable DDNS		
DDNS Type	NO-IP	•
Server Address		
Domain		
Port	0	
User Name		
Password		
Confirm		

Рисунок 5-12 Настройки NO-IP

- (2) Введите Server Address («Адрес сервера») <u>www.noip.com</u>.
- (3) В текстовом поле **Domain** («Домен») введите доменное имя, полученное на веб-сайте NO-IP.
- (4) Введите Port («Порт») сервера NO-IP.
- (5) Введите User Name («Имя пользователя») и Password («Пароль»), зарегистрированные на сайте NO-IP.
- (6) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

• HIDDNS:

Шаги:

(1) Выберите HiDDNS в поле DDNS Type («Тип DDNS»).

Enable DDNS	
DDNS Type	HIDDNS
Server Address	www.hik-online.com
Domain	431618683
Port	0
User Name	
Password	
Confirm	

Рисунок 5-13 Настройка HiDDNS

- (2) Введите Server Address («Адрес сервера»): www.hik-online.com.
- (3) Введите **Domain name** («Доменное имя») камеры. Оно совпадает с алиасом устройства на сервере HiDDNS.
- (4) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо перезагрузить устройство для вступления в силу изменений.

5.3.5 Конфигурация SNMP

Цель:

Вы можете использовать SNMP для получения статуса сетевой камеры и информацию о связанных параметрах, а также управлять камерой удаленно, когда она подключена к сети.

Перед началом:

Перед настройкой SNMP загрузите ПО SNMP, чтобы получать информацию о камере по SNMP порту. При установке Trap Address, камера может отправлять сообщения об исключениях и тревогах в центр наблюдения.

Примечание:

Версия SNMP, которую вы выбираете, должна соответствовать версии в ПО SNMP. Вы должны использовать различные версии в зависимости от необходимого уровня безопасности.

SNMP v1 не предоставляет безопасность, SNMP v2 требует пароль для доступа. SNMP v3 предоставляет шифрование, при ее использовании необходимо включить протокол HTTPS.



В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и

специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.

 Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек SNMP:

Configuration > Advanced Configuration > Network > SNMP («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > SNMP»)

SNMP v1/v2	
Enable SNMPv1	
Enable SNMP v2c	
Write SNMP Community	private
Read SNMP Community	public
Trap Address	
Trap Port	162
Trap Community	public
SNMP v3	
Enable SNMPv3	
Read UserName	
Security Level	no auth, no priv
Authentication Algorithm	MD5 SHA
Authentication Password	
Private-key Algorithm	• DES AES
Private-key password	
Write UserName	
Security Level	no auth, no priv
Authentication Algorithm	€ MD5 ◯ SHA
Authentication Password	
Private-key Algorithm	• DES O AES
Private-key password	
SNMP Other Settings	
SNMP Port	161

Рисунок 5-14 Настройки SNMP

- Установите галочку напротив необходимой версии: Enable SNMP v1 («Включить SNMP v1»), Enable SNMP v2c («Включить SNMP v2c»), Enable SNMP v3 («Включить SNMP v3»).
- 3. Задайте параметры SNMP.

Примечание:

Настройки ПО SNMP должны соответствовать введенным параметрам в камере.

4. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо перезагрузить устройство для вступления в силу изменений.

5.3.6 Конфигурация 802.1Х

Цель:

Сетевая камера поддерживает стандарт IEEE 802.1X. Когда включена данная функция, данные камеры защищены и необходима авторизация для подключения к сети, защищенной IEEE 802.1X.

Перед началом:

Должен быть настроен сервер авторизации. Пожалуйста, зарегистрируйте имя пользователя и пароль на сервере IEEE 802.1X:



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.

Шаги:

- Войдите в интерфейс настроек 802.1Х:
 Configuration > Advanced Configuration > Network > 802.1Х (Настройки > Расширенные настройки > Сеть > 802.1Х»)
- 2. Поставьте галочку **Enable IEEE 802.1X** («Включить IEEE 802.1Х») для активации функции.
- 3. Задайте параметры 802.1Х, включая user name («имя пользователя») и password («пароль»).

Примечание:

Версия EAPOL должна быть идентична версии EAPOL маршрутизатора или коммутатора.

4. Введите **user name** («имя пользователя») и **password** («пароль») (выданные ЦС) для доступа к серверу.

Enable IEEE 802.1	X	
Protocol	EAP-MD5	*
EAPOL version	1	*
User Name		
Password		
Confirm		

Рисунок 5-15 Настройки 802.1Х

5. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо перезагрузить устройство для вступления настроек в силу.

5.3.7 Конфигурация QoS

Цель:

QoS (Quality of Service) может помочь решить проблемы с задержками и перегруженностью сети благодаря настройке приоритета отправки данных. *Шаги:*

1. Войдите в интерфейс настроек QoS:

Configuration	> Advanced	Configuration	>	Network	>	QoS	(«Настройки	>
Расширенные	настройки >	Сеть > QoS»)						

Video/Audio DSCP	0
Event/Alarm DSCP	0
Management DSCP	0

Рисунок 5-16 Настройки QoS

 Задайте параметры QoS, включая video / audio DSCP («DSCP видео/аудио»), event / alarm DSCP («DSCP события/тревоги») и Management DSCP («Управление DSCP»).

Корректный диапазон значений DSCP 0-63. Чем выше значение DSCP, тем выше приоритет.

Примечание:

DSCP обозначает «Поле кода дифференцирования трафика»; и значение DSCP используется в IP-заголовке для указания приоритета данных.

3. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо перезагрузить устройство для вступления настроек в силу.

5.3.8 Конфигурация UPnP™

Цель:

Universal Plug and Play (UPnP ™) — это сетевая архитектура, обеспечивающая совместимость сетевого оборудования, программного обеспечения и других устройств. Протокол UPnP позволяет легко подключать устройства и упрощает реализацию сетей в домашних и корпоративных средах.

При включенной функции вам не нужно настраивать проброс портов для каждого порта, камера подключается к глобальной сети через маршрутизатор. *Шаги:*

- Войдите в окно настройки UPnP™.
 Configuration > Advanced Configuration > Network > UPnP™ («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > UPnP»)
- 2. Поставьте галочку **enable the UPnP™** («Включить UPnP™») для включения функции UPnP™.

Вы можете изменить **Friendly Name** («Дружественное имя») камеры. Это имя может быть обнаружено соответствующим устройством, таким как маршрутизатор.

✓ Enable UPnP™		
Friendly Name	Camera	

Рисунок 5-17 Настройка UPnP

5.3.9 Конфигурация Email

Цель:

Система может быть настроена таким образом, чтобы при обнаружении событий, таких как обнаружение движения, потеря видео и т.д., отправлялось email оповещение.

Перед началом:

Пожалуйста, настройте DNS сервер: Basic Configuration > Network > TCP/IP («Базовые настройки > Сеть > TCP/IP») или Advanced Configuration > Network > TCP/IP («Расширенные настройки > Сеть > Email») перед использованием функции отправки email.

Шаги:

 Войдите в окно настройки TCP/IP (Basic Configuration > Network > TCP/IP («Базовые настройки > Сеть > TCP/IP») или Advanced Configuration > Network
 TCP/IP («Расширенные настройки > Сеть > Email»)) для установки IPv4 Address («Адрес IPv4»), IPv4 Subnet Mask («Маска подсети IPv4»), Default Gateway («Шлюз по умолчанию»), Preferred DNS Server («Предпочитаемый DNS сервер»).

Примечание:

Пожалуйста, смотрите *Раздел* 5.3.1 **Настройка TCP/IP** для получения подробной информации.

 Войдите в окно настройки Email: Configuration > Advanced Configuration > Network > Email («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > Email»)

Sender	Test		
Sender's Address	Test@gmail.com		
SMTP Server	smtp.263xmail.com		
SMTP Port	25		
Enable SSL			
Interval	25	Attached Image	
Authentication			
User Name			
Password			
Confirm			
-			
Receiver			
Receiver1	Test1		
Receiver1's Address	Test1@gmail.com		
Receiver2			
Receiver2's Address			
Receiver3			
Receiver3's Address			

Рисунок 5-18 Настройки Email

3. Настройте следующие параметры:

Sender («Отправитель»): Имя отправителя email.

Sender's Address («Адрес отправителя»): Email адрес отправителя.

SMTP Server («SMTP Сервер»): IP-адрес или имя хоста (например, smtp.263xmail.com) SMTP сервера.

SMTP Port («Порт SMTP»): SMTP порт. По умолчанию TCP/IP для SMTP – 25. И SSL SMTP порт – 465.

Enable SSL («Включить SSL»): Поставьте галочку для включения SSL, если это необходимо для SMTP сервера.

Attached Image («Вложенное изображение»): Поставьте галочку Attached Image («Вложенное изображение»), если вы хотите отправить сообщение с вложенными изображениями тревоги.

Interval («Интервал»): Интервал относится ко времени между двумя действиями отправки прикрепленных изображений.

Authentication («Авторизация») (опционально): Если ваш почтовый сервер требует проверки подлинности, установите этот флажок, чтобы использовать проверку подлинности для входа на этот сервер, и введите Имя пользователя и пароль.



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.

Receiver («Имя получателя»): Выберите получателя email. До трех получателей может быть сконфигурировано.

Receiver («Получатель»): Имя получателя.

Receiver's Address («Адрес получателя»): Email адрес получателя.

4. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.3.10 Настройка NAT (Network Address Translation)

Цель:

NAT относится к пробросу портов, когда включен UPnP™.

Шаги:

- Войдите в меню настройки NAT.
 Configuration > Advanced Configuration > Network > NAT («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > NAT»)
- Установите Port mapping mode («Режим проброса портов»): Для проброса портов с номерами портов по умолчанию: Выберите в поле значение Auto («Авто»).

Для проброса портов с настраиваемыми номерами портов: Выберите в поле значение **Manual** («Вручную»).

Вы можете настроить номера портов по вашему усмотрению.

Enal	ble Port Mapping			
Port Ma	pping Mode	Manual	~	
	Port Type	External Port	External IP Address	Status
~	HTTP	80	0.0.0.0	Not Valid
~	RTSP	554	0.0.00	Not Valid
4	Server Port	8002	0.0.0.0	Not Valid

Рисунок 5-19 Настройка NAT

3. Нажмите

(«Сохранить») для сохранения настроек.

5.3.11 Конфигурация FTP

Save

Цель:

Вы можете настроить информацию FTP сервера, чтобы активировать загрузку захваченных изображений на FTP сервер.

Шаги:

- Войдите в интерфейс настроек FTP: Configuration > Advanced Configuration > Network > FTP («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > FTP»)
- 2. Задайте параметры FTP; так же для авторизации потребуются **user name** («имя пользователя») и **password** («пароль»).



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.

Directory («Директория»): В поле **Directory Structure** («Структура директорий»), вы можете выбрать **root directory** («корневая директория»), **parent directory** («родительская директория») и **child directory** («дочерняя директория»). Когда выбрано значение **parent directory** («родительская директория»), у вас есть возможность использовать Имя устройства, Номер устройства и IP устройства для названия директории; и когда выбрано значение **child directory** («дочерняя директория»), вы можете использовать Имя камеры и Номер камеры в качестве имени директории.

Upload type («Тип загрузки»): Для включения загрузки захваченных изображений на FTP сервер.

Анонимный доступ к FTP серверу (в этом случае не требуется имя пользователя и пароль): Поставьте галочку **Anonymous** («Анонимный») для включения анонимного доступа к FTP серверу.

Примечание:

Функция анонимного доступа должна поддерживаться FTP сервером.

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

Server Address	0.0.0.0	
Port	21	
User Name		Anonymous
Password		
Confirm		
Directory Structure	Save in the root directory.	~
Parent Directory	Use Device Name	~
Child Directory	Use Camera Name	~
Upload Type	Upload Picture	
	Test	

Рисунок 5-20 Настройки FTP

3. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Если вы хотите загрузить захваченные изображения на FTP сервер, вы также должны настроить захват по расписанию или по событию. Для получения подробной информации, смотрите Раздел *6.4 Настройка расписания захвата*.

5.3.12 Конфигурация HTTPS

Цель:

HTTPS обеспечивает аутентификацию веб-сайта и связанного с ним веб-сервера, с которым он взаимодействует, что защищает от атак посредника. Выполните следующие шаги, чтобы задать номер порта https.

Пример:

Если вы установите номер порта - 443 и IP-адрес: 192.168.1.64, вы можете получить доступ к устройству, введя *https://192.168.1.64:443* в адресной строке веб-браузера.

Шаги:

1. Войдите в окно настройки HTTPS.

```
Configuration > Advanced Configuration > Network > HTTPS («Настройки > Расширенные настройки > Сеть > HTTPS»)
```

Enable HTT	PS					
Create						
Create	Create Create Self-signed Certificate					
Create	Create Certificate Request					
Install Signed (ertificate					
Certificate Path	Browse	Upload				
Created Reque	st					
Created Reques	Delete	Download				
Installed Certif	cate					
Installed Certific	C=CN, ST=ZJ, L=HZ, OU=embeddedsofteware, H/IP=192.					
Property	Subject: C=CN, ST=ZJ, L=HZ, OU=embeddedsofteware, H/IP=192.168.1.64, EM=com.cn Issuer: C=CN, ST=ZJ, L=HZ, OU=embeddedsofteware, H/IP=192.168.1.64, EM=com.cn Validity: 2015-07-23.14:29:46 ~ 2018-07-22.14:29:46					
		Save				

Рисунок 5-21 Настройки HTTPS

- 2. Поставьте галочку Enable HTTPS («Включить HTTPS»).
- 3. Создайте самозаверенный сертификат или авторизированный сертификат.

Create Creat Create Creat	te Self-signed Certificate te Certificate Request			
Install Signed Certific	ate			
Certificate Path		(Browse	Upload
Created Request				
Created Request			Delete	Download
Installed Certificate				
Installed Certificate			Delete	



ВАРИАНТ 1: Создание самозаверенного сертификата

1) Нажмите **Create** («Создать») для появления следующего всплывающего окна.

Country	CN	* example:CN	
Hostname/IP	10.16.1.15	*	
Password	•••••		
State or province			
Locality			
Organization			
Organizational Unit			
Email			

Рисунок 5-23 Создание самозаверенного сертификата

- 2) Введите country («страна»), host name/IP («имя хоста/IP»), validity («действительность») и другую информацию.
- 3) Нажмите ОК для сохранения настроек.

Примечание:

Если у вас уже есть установленный сертификат, самозаверенный сертификат будет недоступен.

ВАРИАНТ 2: Создание авторизированного сертификата

- 1) Нажмите **Create** («Создать») для создания запроса сертификата и заполните необходимую информацию.
- Загрузите запрос на сертификат и подтвердите его как доверенный для подписи.
- После получения подписанного действующего сертификата импортируйте его на устройство.
- 4. Далее будет отображена основная информация о сертификате после успешного создания и установки.

Installed Certificate		
Installed Certificate	C=CN, ST=ZJ, L=HZ, OU=embeddedsofteware, H/IP=192.	Delete
Property	Subject: C=CN, ST=ZJ, L=HZ, OU=embeddedsofteware, H/IP=192.168.1.64, EM=com.cn Issuer: C=CN, ST=ZJ, L=HZ, OU=embeddedsofteware, H/IP=192.168.1.64, EM=com.cn Validity: 2015-07-23 14:29:46 ~ 2018-07-22 14:29:46	

Рисунок 5-24 Свойства установленного сертификата

5. Нажмите кнопку Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.4 Настройка Аудио/Видео

5.4.1 Конфигурация параметров видео

Шаги:

1. Войдите в интерфейс конфигурации видео:

Configuration > Basic Configuration > Video / Audio > Video («Настройки > Базовые настройки > Видео и Аудио > Видео»)

Или Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > Video («Настройки > Расширенные настройки > Видео и Аудио > Видео»)

leo	Audio	ROI			
Chi	annel No.		Camera 1		
Stre	eam Type	e	Main Stream(Normal)		
Vid	eo Type		Video Stream		
Re	solution		1920*1080P		
Bitr	rate Type		Variable		
Vid	eo Qualit	y	Medium		
Fra	ime Rate		25	▼ fps	
Ma	x. Bitrate		2048	Kbps	
Vid	eo Encoc	ling	H.264	•	
Pro	ofile		High Profile		
l Fr	ame Inter	rval	50		
SV	с		OFF		

Рисунок 5-25 Настройка параметров видео

- 2. Выберите **Channel No.** («Номер канала») из выпадающего списка, который вы хотите настроить.
- Выберите Stream Type («Тип потока») камеры: main stream (normal) («основной поток»), sub-stream («дополнительный поток»). Основной поток обычно используется для записи и отображения при хорошей пропускной способности. Дополнительный поток может быть использован при ухудшении пропускной способности сети.
- Вы можете изменить следующие параметры для выбранного потока: Выберите тип потока:

Video Type («Тип видео»):

video stream («поток видео») или video & audio composite stream («совместный поток видео и аудио»). Звуковой сигнал будет записан только тогда, когда выбран тип video & audio composite stream («совместный поток видео и аудио»).

Resolution («Разрешение»):

Выберите разрешение видеовыхода.

Bitrate Type («Тип битрейта»):

Выберите тип битрейта: **constant** («постоянный») или **variable** («переменный»).

Video Quality («Качество видео»):

Когда значение типа битрейта принимает значение **variable** («переменный»), становятся доступны для выбора 6 уровней записи видео.

Frame Rate («Частота кадров»):

Выберите частоту кадров 1/16~25 кадр/сек. Частота кадров описывает частоту, с которой обновляется поток видео, и измеряется в кадрах в секунду

(кадр/сек). Высокая скорость кадров более предпочтительна, когда происходит съемка движущихся объектов, так качество видео остается высоким.

Max. Bitrate («Максимальный битрейт»):

Выберите максимальный битрейт из диапазона 256~16384 Кб/сек. Более высокое значение соответствует лучшему качеству видео, однако требует большей пропускной способности.

Примечание: Максимальный предел макс. битрейта варьируется в зависимости от платформы камеры. Для некоторых определенных камер максимальное ограничение составляет 8192 Кбит/с или 12288 Кбит/с.

Video Encoding («Кодирование видео»):

Стандарт для поля Video Encoding («Кодирование видео») может быть: H.264, MJPEG или MPEG4.

Примечание: Тип кодирования видео зависит от разных платформ камер. Profile («Профиль»):

Можно выбрать значения кодирования: Basic Profile («Основной профиль»), Main Profile («Главный профиль») и High Profile («Высший профиль»).

I Frame Interval («Интервал 1 кадра»):

Выберите интервал из диапазона 1~400.

SVC:

Scalable Video Coding является расширением стандарта H.264 / AVC. Выберите OFF («ВЫКЛ.») или ON («ВКЛ.») для выключения/включения функции. Выберите Auto («Авто»), и устройство будет автоматически извлекать кадры из оригинального видео, когда пропускной способности сети будет недостаточно.

Smoothing («Сглаживание»):

Относится к гладкости потока. Чем выше значение сглаживания, тем более плавный поток, тем не менее, качество видео может быть неудовлетворительным. Более низкое значение сглаживания - более высокое качество потока, хотя оно может показаться при этом не безупречным.

5. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.4.2 Конфигурация параметров аудио

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настройки аудио:

Configuration > Basic Configuration > Video / Audio > Audio («Настройки > Базовые настройки > Видео и Аудио > Аудио»)

Или **Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > Audio** («Настройки > Расширенные настройки > Видео и Аудио > Аудио »)

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

54 M 1		
Audio Encoding	G.711ulaw	
Audio Input	Lineln	
Input Volume	50	
Environmental Noise Filter	OFF	
		0

Рисунок 5-26 Настройка параметров аудио

2. Задайте следующие параметры.

Примечание: Настройки аудио зависят от модели камеры.

Audio Encoding («Кодирование аудио»): Могут быть выбраны - G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, G.726, MP2L2, ААС и РСМ. Для MP2L2 частота дискретизации и битрейт аудио потока настраиваются; Для РСМ, может быть установлена частота дискретизации.

Audio Input («Аудио вход»): Micln («Вход микрофона») и Lineln («Линейный вход») выбираются для подключенного микрофона и звукоснимателя соответственно.

Input Volume («Входная громкость»): Перемещайте ползунок для увеличения/уменьшения громкости. Регулируется от 0 до 100.

Environmental Noise Filter («Фильтр шума окружающей среды»): Выберите ON («ВКЛ.») или OFF («ВЫКЛ.») из выпадающего списка для включения/выключения данной функции.

3. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.4.3 Настройка ROI

Цель:

ROI (Область интереса) кодирование помогает различать ROI и фоновую информацию при сжатии видео, что означает, что технология назначает больший ресурс кодирования для интересующей области, таким образом, повышая качество ROI, тогда как фоновая информация будет менее сфокусирована. *Примечание:* Функция ROI зависит от модели камеры.

Конфигурация фиксированной области для ROI:

Шаги:

- Войдите в окно настройки ROI: Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > ROI («Настройки > Расширенные настройки > Видео и Аудио > ROI»)
- 2. Выберите channel No. («Номер канала») из выпадающего списка.
- 3. Поставьте галочку Enable («Включить») для включения функции Fixed Region («Фиксированная область»).

- 4. Выберите stream type («тип потока») для ROI.
- 5. Выберите область из выпадающего списка для настройки ROI. Для выбора доступно 4 региона.
- 6. Нажмите Draw Area («Нарисовать область»), затем нажмите и перетащите мышкой для того, чтобы нарисовать красный прямоугольник на изображении в реальном времени.
- 7. Настройте **ROI level** («Уровень ROI») от 1 до 6. Чем выше значение, тем лучше будет качество изображения в красном прямоугольнике.

Channel No.	Camera 2		
Stop Drawing	Clear		
Stream Type			
Stream Type	Main Stream(Norma	I) 🔹	
Fixed Region			
Enable			
Region No.	1	uter a	
ROI Level	3		
Region Name			

Рисунок 5-27 Настройка ROI

- 8. Введите **Region Name** («Имя региона»).
- 9. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.5 Настройки изображения

5.5.1 Конфигурация параметров отображения

Цель:

Вы можете установить качество изображения сетевой камеры, включая яркость, контраст, насыщенность, резкость и др.

Примечание:

Параметры в меню **Display Settings** («Настройки отображения») отличаются в зависимости от модели камеры.

Шаги:

1. Войдите в окно настройки отображения:

Configuration > Basic Configuration > Image > Display Settings («Настройки > Базовые настройки > Изображение > Настройки отображения»)

Или **Configuration > Advanced Configuration > Image > Display Settings** («Настройки > Расширенные настройки > Изображение > Настройки отображения»)

Channel No.	Camera 1			
	and the second	^ Image Adj	justment	
Sec. 1	A 7777	Brightness		50
		Contrast	Q	50
		Saturation	Q	50
1		Sharpness		50
		~ Day/Night	Switch	
		* Backlight	Settings	
		VWhite Bala	ance	
a polo a		* Image Ent	hancement	
		∽ Video Adj	ustment	
		~ Other		
		Default		

Рисунок 5-28 Настройки отображения для Camera 1

2. Установите параметры изображения камеры.

Примечание: Для модели камеры, которая имеет более одного канала камеры, параметры отображения для каждого канала должны устанавливаться отдельно. Нажмите на выпадающий список **Channel No.** («Номер канала») для выбора канала для настройки.

Настройка канала Camera 1 («Камера 1»)

Для **Camera 1** («Камера 1») настраиваются: параметры изображения, параметры экспозиции, переключение режимов день/ночь, параметры подсветки, баланс белого, улучшение изображения и параметры видео.

Настройка изображения

Brightness («Яркость»)

Характеризует яркость изображения, диапазон от 1 до 100, значение по умолчанию - 50.

• **Contrast** («Контрастность»)

Характеризует контраст изображения, диапазон от 1 до 100, значение по умолчанию - 50.

• Saturation («Насыщенность»)

Характеризует красочность изображения, диапазон от 1 до 100, значение по умолчанию - 50.

• Sharpness («Резкость»)

Характеризует резкость изображения, диапазон от 1 до 100, значение по умолчанию - 50.

• Настройки экспозиции

Если камера оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием, доступен только режим **Manual** («Вручную»), и режим диафрагмы не настраивается.

Если выбран режим **Auto** («Авто»), вы можете установить автоматический уровень диафрагмы от 0 до 100.

Для камер, поддерживающих объективы P-Iris, если используется P-Iris объектив, тогда доступен для выбора тип **P-Iris lens** («P-Iris объективы»), например, Tamron 2.8-8mm F1.2 (M13VP288-IR), или если используется объективы DC, тогда доступны режимы **Manual** («Вручную») и **Auto** («Авто»).

Время экспозиции относится к времени срабатывания электронного затвора, которое составляет от 1 до 1/100 000 секунд. Отрегулируйте его в соответствии с фактическим состоянием яркости. Усиление изображения можно также настроить вручную от 0 до 100. Чем больше значение, тем ярче будет изображение, но шум также будет усилен в большей степени.

• Переключение день/ночь

Выберите тип переключения режимов день/ночь, и настройте параметры smart ИК-подсветки в данном разделе.

Day/Night Switch		
Day/Night Switch	Auto	•
Sensitivity	4	•
Filtering Time	0	5
Smart IR	OFF	

Рисунок 5-29 Переключение режимов день/ночь

В поле Day/Night Switch («Переключение день/ночь») могут быть установлены значения: Auto («Авто»), Day («День»), Night («Ночь»), Scheduled-Switch («Переключение по расписанию») и triggered by alarm («Переключение по тревоге»).

- Day («День»): камера находится в дневном режиме.
- Night («Ночь»): камера находится в ночном режиме
- ♦ Auto («Авто»):

Камера переключается между режимами дня и ночи автоматически в зависимости от освещения. Чувствительность переключения может быть установлена в диапазоне от 1 до 7. Параметр **Filtering Time** («Время фильтрации») обозначает интервал между переключением режимов день/ночь. Вы можете установить его от 5 сек до 120 сек.

◆ Scheduled-Switch («Переключение по расписанию»):

В режиме **Scheduled-Switch** («Переключение по расписанию») вы можете установить расписание времени начала и времени окончания для определения длительности режима день/ночь.

• Triggered by alarm input («Переключение по тревожному входу»):

Переключатель срабатывает по тревожному входу, и вы можете установить активацию режима день или ночь.

Smart IR («Smart ИК-подсветка»)

Функция Smart ИК-подсветки дает пользователю возможность регулировать мощность ИК-подсветки, обеспечивая тем самым четкое изображение, которое не является переэкспонированным или, наоборот, слишком темным. Выберите **ON** («Вкл.») для включения smart ИК-подсветки, и тогда становятся доступны режимы **Auto** («Авто») и **Manual** («Вручную»).

Выберите **Auto** («Авто»), и мощность ИК-подсветки будет изменяться автоматически в соответствии с фактической яркостью среды. Например, если текущая сцена достаточно яркая, тогда ИК-подсветка настраивается на снижение мощности; и если сцена недостаточно яркая, ИК-подсветка настраивается на более высокую мощность.

Выберите **Manual** («Вручную»), и вы сможете вручную установить значение расстояния между ИК-камерой и объектом, чтобы настроить мощность ИКподсветки. Маленькое расстояние указывает на то, что объект находится рядом с ИК-камерой, и устройство настраивает ИК-подсветку таким образом, чтобы снизить мощность, чтобы избежать переэкспонирования; Большое значение расстояния указывает, что объект находится далеко, и устройство настраивает ИК-подсветку на более высокую мощность, чтобы избежать слишком темного изображения.

• Настройки подсветки

• BLC (Компенсация задней засветки)

Если объект съемки находится на пути яркого света, то он будет слишком темным и плохо различимым. Включение функции **BLC** (Компенсация задней засветки) может скорректировать экспозицию объекта. Доступные значения: **OFF** («Выкл.»), **Up** («Верх»), **Down** («Низ»), **Left** («Лево»), **Right** («Право»), **Center** («Центр») и **Custom** («Настраиваемое»).

Примечание: Когда вы выбираете Custom («Настраиваемое»), вам необходимо нарисовать нужную область на виде в реальном времени для BLC.

- 1) Нажмите кнопку **Draw Area** («Нарисовать область») для начала рисования области.
- 2) Нажмите и перетащите мышь, чтобы нарисовать красный прямоугольник в целевой области.
- 3) Нажмите **Stop Drawing** («Остановить рисование»), когда вы закончили рисование.
- 4) Нажмите Set («Установить») для сохранения настроек.
- 5) (Опционально) Нажмите **Clear All** («Очистить все») для очистки всех BLC областей.
- WDR (Широкий динамический диапазон)

Широкий динамический диапазон может использоваться, когда имеется высокая контрастность яркой области и темной области сцены. Когда WDR установлен как **ON** («ВКЛ.») или **Auto** («Авто»), можно настроить уровень широкого динамического диапазона от 0 до 100.

HLC

HLC (функция компенсации встречной засветки) помогает камере определять и подавлять яркие источники света, которые, как правило, являются вспышками пересекающими сцену наблюдения. Это позволяет увидеть детали изображения, которые обычно скрыты.

Примечание:

Доступность функций BLC, WDR и HLC зависит от модели камеры.

• Баланс белого

Баланс белого - это функция изменения отражения белого цвета камерой, используемая для настройки цветовой температуры в соответствии с условиями окружающей среды.

AWB2	-
MWB	
AWB1	
AWB2	
Locked WB	
Fluorescent Lamp	
Incandescent Lamp	
Warm Light Lamp	
Natural Light	

Рисунок 5-30 Баланс белого

• Улучшение качества изображения

Digital Noise Reduction («Цифровое шумоподавление»)

Функция уменьшения цифрового шума обрабатывает шум в видеосигнале.

Вы можете установить в поле **Digital Noise Reduction** («Цифровое шумоподавление») значение **OFF** («ВЫКЛ»), **Normal Mode** («Нормальный режим») и **Expert Mode** («Экспертный режим»). Установите значение от 0 до 100, значение по умолчанию – 50 в нормальном режиме. Установите **Space DNR Level**

(«Пространственный уровень DNR») и **Time DNR Level** («Временной уровень DNR»), диапазон значений от 0 до 100, в экспертном режиме.

• **Defog Mode** («Режим антитуман»)

Вы можете включить или выключить **Defog Mode** («Режим антитуман»), когда вам необходимо.

• EIS («Электронная стабилизация изображения»)

Функция уменьшает влияние вибрации на видео.

• Grey Scale («Шкала серого»)

Вы можете выбрать диапазон шкалы серого как [0-255] или [16-235].

• Регулировка видео

• **Mirror** («Зеркалирование»):

Если вы включите функцию **Mirror** («Зеркалирование») изображение будет инвертировано. Доступны значения: **Left/Right** («Лево/Право»), **Up/Down** («Верх/Низ»), **Center** («Центр») и **OFF** («ВЫКЛ.»).

• **Rotate** («Поворот»):

Чтобы полностью использовать соотношение сторон 16:9, вы можете включить функцию поворота, когда вы используете камеру в узком месте просмотра.

При установке поверните камеру на 90 градусов или поверните 3-осевой объектив на 90 градусов и установите режим поворота, вы получите нормальный вид сцены с соотношением сторон 9:16, чтобы проигнорировать ненужную информацию, например, стену, и получите более значимую информацию о сцене.

• Scene Mode («Режим сцены»):

Выберите сцену: **indoor** («В помещении») или **outdoor** («Снаружи помещения») в соответствии с реальной обстановкой.

• Video Standard («Стандарт видео»):

Вы можете установить **Video Standard** («Стандарт видео»): 50ГЦ (PAL) или 60ГЦ (NTSC) в соответствии с видеосистемой в вашей стране.

• Capture Mode («Режим захвата»):

Это выбираемый режим видеовхода, отвечающий различным требованиям поля зрения и разрешения.

• Lens Distortion Correction («Коррекция искажений объектива»):

Выберите **ON/OFF** («ВКЛ./ВЫКЛ.») для включения или выключения коррекции искажений объектива. Искажение изображения, вызванное использованием широкоугольного объектива, можно исправить, если эта функция включена.

Настройка канала Camera 2 («Камера 2»)

Для **Camera 2** («Камера 2») настраиваются: параметры изображения, улучшение изображения и параметры видео.

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

Channel No.	Camera 2	•			
1	1 R. S.E.		^ Image Adjustment		
		A COM	Brightness		50
			Contrast		50
		-	FFC	Schedule	
17.	1 5 5	- CQ	Interval	10min.	
			Manual Background	Correct	
and the second	- Debineart	pa	Manual Shutter Corre	Correct	
Sec. 30		and the second	AGC Mode	Manual	
			* Exposure Settings		
	20.1	· · · · · ·	 Image Enhancemen 	t	
			 Video Adjustment 		
			✓ Other		
			Default		

Рисунок 5-31 Настройки отображения для Camera 2

• Настройка изображения

• Brightness («Яркость»)

Характеризует яркость изображения, диапазон от 1 до 100, значение по умолчанию - 50.

• Contrast («Контрастность»)

Эта функция увеличивает разницу в цвете и освещении между частями изображения. Диапазон от 1 до 100, значение по умолчанию - 50.

• FFC («Компенсация неоднородности изображения»)

FFC (Flat Field Correction) - улучшает качество цифровой обработки изображений. Данная функция может удалять артефакты из 2-мерных изображений, которые вызваны изменениями чувствительности детектора к пикселям или искажениями в оптическом пути. Режимы работы функции: **Schedule** («Расписание»), **Temperature** («Температура») и **OFF** («Выкл.»).

Schedule («Расписание»)

Вы можете выбрать интервал коррекции: "10", "20", "30", "40", "50", "60", "120", "180" и "240" минут.

Temperature («Температура»)

Камера настраивает изображение в соответствии с температурой.

Manual Background Correction («Ручная коррекция фона»)

Полностью накройте объектив предметом (рекомендуется использовать крышку объектива) и нажмите кнопку **Manual Background Correction** («Ручная коррекция фона»), затем сетевая камера настроит изображение в соответствии с текущей средой.

Manual Shutter Correction («Ручная коррекция затвора»)

Нажмите кнопку Manual Shutter Correction («Ручная коррекция затвора»), затем сетевая камера настроит изображение в соответствии температурой самой камеры.

• Улучшение качества изображения

Digital Noise Reduction («Цифровое шумоподавление»):

Работает также как в Camera 1.

• Palettes («Палитры»)

Палитры позволяют выбрать нужные цвета. Палитры на выбор: «white hot», «black hot», «fusion 1», «rainbow», «fusion 2», «ironbow 1», «ironbow2», «sepia», «color 1», «color 2», «ice fire», «rain», «red hot» и «green hot».

• DDE («улучшение изображения цифровыми методами»)

При помощи DDE (Digital Detail Enhancement) можно настроить детали изображения. Вы можете выбрать значение: **OFF** («Выкл.») или **Normal mode** («Нормальный режим»). **DDE Level** («Уровень DDE») может быть настроен от 1 до 100 в нормальном режиме.

• Регулировка видео

• **Mirror** («Зеркалирование»):

Если вы включите функцию **Mirror** («Зеркалирование») изображение будет инвертировано. Доступны значения: **Left/Right** («Лево/Право»), **Up/Down** («Верх/Низ»), **Center** («Центр») и **OFF** («ВЫКЛ.»).

• Video Standard («Стандарт видео»):

Вы можете установить Video Standard («Стандарт видео»): 50ГЦ (PAL) или 60ГЦ (NTSC) в соответствии с видеосистемой в вашей стране.

• Capture Mode («Режим захвата»):

Это выбираемый режим видеовхода, отвечающий различным требованиям поля зрения и разрешения.

3. (Опционально) Нажмите **Default** («По умолчанию») для восстановления настроек по умолчанию.

5.5.2 Конфигурация параметров OSD

Цель:

Вы можете настроить отображение имени и времени камеры на экране. *Шаги:*

1. Войдите в интерфейс настройки OSD:

Configuration > Advanced Configuration > Image > OSD Settings («Настройки > Расширенные настройки > Изображение > Параметры OSD»)

Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	Picture Overlay			
Channel No.		Camera 1	•				
0 <mark>6-17-201</mark>	5 Wed. 10 <mark>:51</mark> :	07	A see a	Display IDisplay I	Name Date		
				Camera N	Week ame	Camera 01	
				Time Form	nat nat	24-hour MM-DD-YYYY	•
		(رجان <i>ه و</i>	104 C Xay	Display Mo OSD Size	ode	Not transparent & Not flashing Auto	•
			Camera 01	Font Color		Black&White Self-adaptive	T
						S	Save

Рисунок 5-32 Настройки OSD

- 2. Выберите значение в поле **Channel No.** («Номер канала»). Настройки для Camera 1 и Camera 2 одинаковые.
- 3. Установите соответствующие флажки для отображения **speed dome name** («Имя камеры»), **date** («дата»), **week** («неделя»), если необходимо.
- 4. Измените имя сетевой камеры в поле Camera Name («Имя камеры»).
- 5. Выберите из выпадающего списка time format («формат времени»), date format («формат даты)», display mode («режим отображения») и OSD font size («Размер шрифта OSD»).
- 6. Выберите цвет шрифта OSD, нажав на выпадающий список, так же можно выбрать адаптивный черный и белый, и пользовательский.



Рисунок 5-33 Цвет шрифта - Пользовательский

7. Вы можете использовать мышь, чтобы нажать и перетащить текстовый кадр

Camera 01 в окне видео в реальном времени для настройки положения OSD.

isplay Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	Picture Overlay		
Channel No.	5 Wed. 10:53: Camera 01	Camera 1	•	 Display Name Display Date Display Week Camera Name 	Camera 01	
ψ ¹ .		, 1 61.00	ilita	Time Format Date Format Display Mode	24-hour MM-DD-YYYY Not transparent & Not flashin	•
				OSD Size Font Color	Auto Black&White Self-adaptive	•

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

Рисунок 5-34 Настройка положения OSD

8. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.5.3 Конфигурация наложения текста

Цель:

Вы можете настроить наложение текста.

Шаги:

1. Войдите в меню наложения текста:

Configuration > Advanced Configuration > Image > Text Overlay («Настройки > Расширенные настройки > Изображение > Наложение текста»)

Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	Picture Overlay		
Channel No.		Camera 1	•			
				🗹 Test 1		
Test		1	de de	Test 2		
			1 th			
and the		Test 2				
		1				
				2		
	CORC VIEW					
						Save

Рисунок 5-35 Настройки наложения текста

- 2. Выберите значение в поле **Channel No.** («Номер канала»). Настройки для Camera 1 и Camera 2 одинаковые.
- 3. Поставьте галочки напротив текстовых полей для включения отображения на экране.
- 3. Введите текст в поле.
- 4. Вы можете использовать мышь, чтобы нажать и перетащить текстовый кадр

Test 1 в окне видео в реальном времени для настройки положения OSD.

5. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание:

Вы можете настроить до 8 полей для наложения текста.

5.5.4 Конфигурация маскирования

Цель:

Маскирование позволяет скрыть некоторые области видео в реальном времени, чтобы запретить их просмотр или запись.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек маскирования:

Configuration > Advanced Configuration > Image > Privacy Mask («Настройки > Расширенные настройки > Изображение > Маскирование»)

Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	Picture Overlay		
Channel No.		Camera 1	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	✓ Enable F Stop Dra Clear	Privacy Mask wing All	
						Save

Рисунок 5-36 Меню маскирования

- 2. Выберите значение в поле **Channel No.** («Номер канала»). Настройки для Camera 1 и Camera 2 одинаковые.
- 3. Поставьте галочку Enable Privacy Mask («Включить маскирование») для активации функции.

- 4. Нажмите **Draw Area** («Нарисовать область»).
- 5. Щелкните и перетаскивайте мышь в окне просмотра, чтобы начертить область маскирования.

Примечание:

Вы можете нарисовать до 4-х областей на одном изображении.

- 6. Нажмите **Stop Drawing** («Остановить рисование»), чтобы завершить рисование области, или нажмите **Clear All** («Очистить все»), чтобы очистить все установленные области маскирования без сохранения.
- 7. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.5.5 Настройка наложения изображения

Цель:

Наложение изображения позволяет накладывать изображение на изображение с камеры. Эта функция позволяет определенному предприятию или пользователям накладывать свой логотип на изображение.

Примечание: Картинка должна быть в формате RGB24 bmp, а максимальный размер изображения - 128 * 128.

Шаги:

1. Войдите в меню настройки наложения изображений:

Configuration > Advanced Configuration> Image > Picture Overlay («Настройки > Расширенные настройки > Изображение > Наложение изображения»)

Channel No.		Camera 2			
	1	12 10 4		Upload Picture	
	*		**	D:\patch.bmp	Browse Upload
				Configure Overlay	Parameters
		5 8	- 6	Enable Picture Ov	erlay
3		主任		X Coordinate	522
Re La	1.1	S Entering		Y Coordinate	122
			C. S. Barres	Picture Width	60
	1	1.12.12		Picture Height	60
					Save

Рисунок 5-37 Наложение изображений

- 2. Нажмите Browse («Обзор») для выбора изображения.
- 3. Нажмите **Upload** («Загрузить)» для его загрузки.
- 4. Поставьте галочку **Enable Picture Overlay** («Включить наложение изображения») для активации соответствующей функции.

Значения X Coordinate («Координата Х») и Y Coordinate («Координата Ү»)

соответствуют расположению изображения на виде. Значения Picture width

(«Ширина изображения») и Picture height («Высота изображения») отвечают

за размер изображения.

5. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.5.6 Настройка DPC (Исправление дефектных пикселей)

Цель:

DPC (Defective Pixel Correction) («Исправление дефектных пикселей») - обозначает функцию, при помощи которой камера может исправить дефектные пиксели на ЖК-дисплее, которые не работают должным образом.

Примечание:

Эта функция доступна только для определенных моделей камер. *Шаги:*

- Войдите в меню исправления дефектных пикселей: Configuration > Advanced Configuration > Image > DPC («Настройки > Расширенные настройки > Изображение > DPC»)
- 2. Выберите дефектный пиксель с помощью мыши. Нажмите 🗘 для настройки положения.
- 3. Нажмите 🙆 для начала коррекции.



Рисунок 5-38 Исправление дефектных пикселей

4. (Опционально) Нажмите 🍛 для отмены коррекции.

5.6 Настройка и обработка тревог

Цель:

Данный раздел описывает конфигурацию сетевой камеры для реагирования на основные события, включая обнаружение движения, лиц, вторжения, расфокусировку, тревогу тампера и т.д. Эти события могут активировать тревожные действия, такие как оповещение центра видеонаблюдения, отправка email, активация тревожного выхода и т.п.

Например, при срабатывании тревоги обнаружения движения, камера отправляет уведомление на e-mail адрес.

Примечания:

- Поставьте галочку Notify Surveillance Center («Оповестить центр видеонаблюдения») если вы хотите, чтобы тревожная информация отправлялась на ваш ПК или мобильный телефон при срабатывании тревоги.
- Нажмите Для получения помощи при настройке интеллектуальных функций, включая детекцию лиц, детекцию аудио исключений, детекцию вторжений, детекцию расфокусировки, детекцию изменения сцены и др. Документ справки поможет вам пройти шаги по настройке данных функций.

5.6.1 Конфигурация детекции движения

Цель:

Детекция движения — это функция, которая может запускать тревожные действия и запись видео при обнаружении движения в сцене наблюдения.

Для точного обнаружения движущихся объектов и снижения частоты ложных тревог можно выбрать стандартную конфигурацию и экспертную конфигурацию для различных условий обнаружения движения.

• Обычная конфигурация

Обычная конфигурация использует тот же набор параметров обнаружения движения в дневное и ночное время суток.

Задача 1: Установка области обнаружения.

Шаги:

1) Войдите в интерфейс настройки детекции движения:

Configuration > Advanced Configuration > Basic Event > Motion Detection («Настройки > Расширенные настройки > Основные события > Детекция движения»)

- 2) Вам необходимо выбрать **Channel No.** («Номер канала») из выпадающего списка.
- 3) Установите флажок Enable Motion Detection («Включить детекцию движения») для включения соответствующей функции.

4) Вы можете установить галочку Enable Dynamic Analysis for Motion («Включить динамический анализ для движения»), если вы хотите отмечать обнаруженные движущиеся объекты прямоугольником в режиме просмотра в реальном времени.

Примечание: Чтобы включить/отключить маркировку объектов движения на видео в реальном времени, перейдите в Local Configuration > Live View Parameters («Локальная конфигурация > Параметры просмотра в реальном времени») и включите/отключите правила.

hannel No.	Camera 2	00
		511
onfiguration	Normal	
資産が登録	这些名法爱法的国法圣 圣教教教室	
く、学校の構成で		
Comments 1		
The second		
	State	
Draw Area	Clear All Sensitivity	0

Рисунок 5-39 Настройки обнаружения движения - Нормальный режим

- 5) Нажмите **Draw Area** («Нарисовать область») и перетаскивайте мышь на изображении в реальном времени, чтобы нарисовать область обнаружения движения.
- 6) Нажмите **Stop Drawing** («Остановить рисование») для завершения рисования области обнаружения.
- (Опционально) Вы можете нажать Clear All («Очистить все») для очистки всех областей.

Задача 2: Установка расписания постановки на охрану для детекции движения.

Шаги:



Рисунок 5-40 Расписание постановки на охрану

- (1) Нажмите Edit («Редактировать») для редактирования расписания постановки на охрану. Рисунок 5-40 показывает интерфейс редактирования расписания.
- (2) Выберите день, для которого вы хотите настроить расписание постановки на охрану.
- (3) Нажмите 🔛 для установки периода времени для расписания постановки на охрану.
- (4) (Опционально) После настройки расписания вы можете нажать («Копировать»), чтобы скопировать расписание на другие дни.
- (5) Нажмите ок для сохранения настроек.

Примечание:

Периоды времени не могут пересекаться. До 8 периодов может быть настроено для одного дня.

Pariod	Start Time	End Time
1	00:00	24·00
2	0	k 00:00
3	00 00	§ 00: 00
4	00: 00	§ 00: 00
5	00: 00	§ 00: 00
6	00: 00	§ 00: 00
7	00: 00	5 00: 00
8	00: 00	š 00: 00
Copy to Week	Select All	

Рисунок 5-41 Расписание постановки на охрану

Задача 3: Установка тревожных действий для детекции движения.

Поставьте галочки для выбора методов связи: Notify Surveillance Center («Уведомить центр видеонаблюдения»), Send Email («Отправить email»), Upload to FTP («Загрузить на FTP»), Trigger Alarm Output («Запуск тревожного выхода») и Trigger Channel («Запуск канала»). Вы можете указать метод связи при возникновении события.

Linkage Method				
Normal Linkage	Other Linkage			
Notify Surveillance Center Send Email Upload to FTP Trigger Chappel	Trigger Alarm Output 📰 Select All			
D1 D2				

Рисунок 5-42 Методы связи

- Audible Warning («Звуковое предупреждение»)
 Запускает звуковое предупреждение локально. Поддерживается только устройствами, имеющими аудио выход.
- Notify Surveillance Center («Уведомить центр видеонаблюдения»)
 Отправка сигнала тревоги или исключения на удаленную программу управления при возникновении события.
- Send Email («Отправить email»)
Отправка email с информацией о тревоге пользователю/ пользователям при срабатывании тревоги.

Примечание:

Для отправки Email при возникновении события, вам необходимо обратиться к *Разделу 5.3.9 Отправка Email при тревоге* для установки параметров Email.

• Upload to FTP («Загрузить на FTP»)

Захват изображения при срабатывании тревоги и загрузка на FTP сервер.

Примечания:

- Вам необходим FTP сервер с настроенными параметрами. Смотрите Раздел 5.3.1 Настройка параметров FTP для настройки параметров FTP сервера.
- Перейдите в Advanced Configuration > Storage > Snapshot («Расширенные настройки > Хранение > Снимок»), включите срабатывание захвата при возникновении события, установите интервал захвата и кол-во захватов.
- Захваченное изображение можно также загрузить на доступную SD-карту или сетевой диск.
- Trigger Channel («Запуск канала»)

Запуск записи видео при возникновении события. Вам необходимо установить расписание записи для реализации данной функции. Смотрите *Раздел 6.3 Настройка расписания записи* для настройки расписания записи.

Trigger Alarm Output («Запуск тревожного выхода»)
 Запуск одного или нескольких внешних тревожных выходов при возникновении событий.

Примечание:

Для запуска тревожного выхода при возникновении события смотрите *Раздел 5.6.4 Настройка тревожного выхода* для установки параметров тревожного выхода.

• Экспертная конфигурация

Экспертный режим в основном используется для настройки чувствительности и пропорций объекта на каждой области для разных режимов день / ночь.

Примечание: Переключение режимов день/ночь не может быть реализовано для тепловизионного канала камеры, например, **Camera 2** («Камера 2»). Но, область, чувствительность и пропорции объекта в области могут быть настроены.

Теп	ловизионна	я двухсг	іектральн	ая цилиндр	ическая IP	'-камера	
Motion Detection	Video Tampering	Alarm Input	Alarm Output	Exception			
Channel No.	Camera n Detection 🔲 En	1 able Dynamic /	Analysis for Motio	n			
Configuration	Expert		•				
		7 .		Switch Day an	d Night Settir OF	FF	1.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A when	动感	Area	1		(M)
			26	Sensitivity		= 50	
Same and				Proportion of	0	= 0	
			· S.L ····				
			-				
			-N - 1-4-				
Stop Drawing	Clear All						

Рисунок 5-43 Экспертный режим для детекции движения для Camera 1

ction PEnable Dynami				
Cuon M Chable Dynam	ic Analysis for Moti	on		
Expert				
		rea	1	
	s and a s	ensitivity		50
	P	roportion of .	—0———	27
	-			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NAME OF			
	Expert	Expert	Expert Area Sensitivity Proportion of .	Expert Area Sensitivity Proportion of

Рисунок 5-44 Экспертный режим для детекции движения для Camera 2

• Переключение режимов день/ночь – **OFF** («Выкл.»)

Шаги:

 Нарисуйте область обнаружения, как в нормальном режиме конфигурации. Поддерживается до 8 областей.

- Выберите OFF («Выкл.») в поле Switch Day and Night Settings («Настройки переключения режимов день/ночь»).
- Выберите область, нажав на area No («Номер области»).
- Сместите курсор, чтобы настроить чувствительность и пропорции объекта в области для выбранной области.
- Установите график постановки на охрану и метод связи, как в нормальном режиме конфигурации.
- Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.
- Автоматическое переключение режимов день/ночь

Шаги:

- (1) Нарисуйте область обнаружения, как в нормальном режиме конфигурации. Поддерживается до 8 областей.
- (2) Выберите Auto-Switch («Автоматическое переключение») в поле Switch Day and Night Settings («Настройки переключения режимов день/ночь»).

Motion Detection	Video Tampering	Alarm Input	Alarm Output	Exception			
Channel No.	Camera	1 able Dynamic /	• Analysis for Motio	n			
Configuration	Expert		•				
		1	12-1-12	Switch Day an	d Night Settil Auto-	Switch	
	**	June of the	编选	Area	1		
			all.	Day			
100			The second	Sensitivity		= 50	
			The second	Proportion of	. 🖓 🚽	= 0	
		-	1. S.	Night			
				Sensitivity	O	50	
			1.13	Proportion of	. 0	- 0	
No anti-		State State					
Stop Drawing	Clear All						

Рисунок 5-45 Авто переключение режимов день/ночь

(3) Выберите область, нажав на area No («Номер области»).

- (4) Сместите курсор, чтобы настроить чувствительность и пропорции объекта в области для выбранной области в дневное время.
- (5) Сместите курсор, чтобы настроить чувствительность и пропорции объекта в области для выбранной области ночью.
- (6) Установите график постановки на охрану и метод связи, как в нормальном режиме конфигурации.
- (7) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.
- Переключение режимов день/ночь по расписанию
 - (1) Нарисуйте область обнаружения, как в нормальном режиме конфигурации. Поддерживается до 8 областей.
 - (2) Выберите Scheduled-Switch («Переключение по расписанию») в поле Switch Day and Night Settings («Настройки переключения режимов день/ночь»).

Switch Day and Night Settin	Scheduled- Switch	
Start Time	06:00:00]
End Time	18:00:00	1

Рисунок 5-46 Переключение по расписанию режимов день/ночь

- (3) Выберите start time («Время начала») и end time («Время окончания») для переключения режимов.
- (4) Выберите область, нажав на area No («Номер области»).
- (5) Сместите курсор, чтобы настроить чувствительность и пропорции объекта в области для выбранной области в дневное время.
- (6) Сместите курсор, чтобы настроить чувствительность и пропорции объекта в области для выбранной области ночью.
- (7) Установите график постановки на охрану и метод связи, как в нормальном режиме конфигурации.
- (8) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.6.2 Конфигурация тревоги тамперинга видео

Цель:

Вы можете настроить срабатывание тревоги и активацию тревожных действий при заслоне объектива камеры.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настройки тревоги тамперинга:

Configuration > Advanced Configuration > Basic Event > Video Tampering («Настройки > Расширенные настройки > Основные события > Тамперинг видео»)



Рисунок 5-47 Тревога тамперинга

- 2. Выберите Channel No. («Номер канала») из выпадающего списка.
- 3. Поставьте галочку Enable Video Tampering («Включить детекцию тамперинга») для включения детекции тамперинга видео.
- 4. Установите область тамперинга. Смотрите Задачу 1 в **Разделе 5.6.1**.
- 5. Нажмите Edit («Редактировать») для редактирования расписания постановки на охрану для тамперинга видео. Конфигурация расписания постановки на охрану выполняется таким же образом, как и конфигурация расписания для детекции движения. Смотрите Задачу 2 в Paзделе 5.6.1.
- Поставьте галочки для выбора метода связи для тамперинга видео: уведомить центр видеонаблюдения, отправить email, запустить запись или запустить тревожный выход. Смотрите Задачу 3 в Разделе 5.6.1.
- 7. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.6.3 Конфигурация тревожного входа

Цель:

Обнаружение тревожного входа и запуск ответных действий при срабатывании тревоги.

Шаги:

- Войдите в окно настройки тревожного входа:
 Configuration > Advanced Configuration > Events > Alarm Input («Настройки > Расширенные настройки > Основные события > Тревожный вход»)
- Выберите alarm input No. («Номер тревожного входа») и Alarm Type («Тип тревожного входа»). Тип тревожного входа может быть: NO (Normally Open) («Нормально открыт») или NC (Normally Closed) («Нормально закрыт»).
 Измените имя в поле Alarm Name для

установки имени тревожного входа (опционально).

Alarm	Input N	10.			A<	-1									*							
Alarm	Name				ala	rm1										(ca	nno	ot co	opy))		
Alarm	Туре				N)									~							
Armin	g Sche	edule																				
																					Ed	it
	0	2		4	6	1	8	1	0	1	2	1	4	2	16	1	8		20	2	22	24
Mon			Ī	T		Ī	I	1		-	-			I	-	T		-	I	1		Ī
Tue			I			ł	ł	-	1	1	-	-			-	1		-	-		1	1
Wed		11		ł		1	ł	ł	-	-	ł			1		1		-	-	+	-	1
Thu			I	ł		I	ł	ł								-			-		-	1
Fri			I	ł		I	ł	-			-	1		ł		-			ł		-	
Sat				-			-														1	1
	1	1 1		1	1 1		1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1

Рисунок 5-48 Настройки тревожного входа

- 3. Нажмите Edit («Редактировать») для редактирования расписания постановки на охрану для тревожного входа. Смотрите *Задачу 2* в *Разделе 5.6.1*.
- 4. Поставьте галочки для выбора метода связи для тревожного входа. Смотрите Задачу 3 в **Разделе 5.6.1**.

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

- 5. Вы так же можете выбрать привязку РТZ для тревожного входа. Поставьте соответствующую галочку и выберите номер для включения **Preset Calling** («Вызов предустановки»), **Patrol Calling** («Вызов патруля») или **Pattern Calling** («Вызов шаблона»).
- 6. Вы можете скопировать ваши настройки в другие тревожные входы.
- 7. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.6.4 Конфигурация тревожного выхода

Цель:

Обнаружение тревожного выхода и запуск ответных действий при срабатывании тревоги.

Шаги:

- Войдите в окно настройки тревожного выхода: Configuration > Advanced Configuration > Events > Alarm Output («Настройки > Расширенные настройки > События > Тревожный выход»)
- 2. Выберите тревожный выход из выпадающего списка Alarm Output («Тревожный выход»). Установите в поле имя тревожного выхода (опционально).
- Установите Delay («Задержка»): 5sec («5 сек»), 10sec («10 сек»), 30sec («30 сек»), 1min («1 мин»), 2min («2 мин»), 5min («5 мин»), 10min («10 мин») или Manual («Вручную»). Время задержки является продолжительностью времени, когда выходной сигнал остается в силе после возникновения тревоги.
- 4. Нажмите Edit («Редактировать») для входа в меню Edit Schedule Time («Редактирование расписания»). Конфигурация расписания постановки на охрану выполняется таким же образом, как и конфигурация расписания для детекции движения. Смотрите Задачу 2 в Разделе 5.6.1.
- 5. Вы можете скопировать настройки в другие тревожные выходы.
- 6. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.



Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

Рисунок 5-49 Настройки тревожного выхода

5.6.5 Обработка исключений

Тип исключения может быть: HDD full («HDD заполнен»), HDD error («ошибка HDD»), network disconnected («сеть отключена»), IP address conflicted («конфликт IP-адресов»), illegal login («неверный логин»).

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настройки исключений:

Configuration > Advanced Configuration > Basic Event > Exception («Настройки > Расширенные настройки > Основные события > Исключения»)

2. Расставьте флажки, чтобы задать действия, активируемые при срабатывании исключений. Смотрите Задачу 3 в **Разделе 5.6.1**.

Exception Type	HDD F	
Normal Linkage		Other Linkage
Notify Surveillance	Center	Trigger Alarm Output 🥅 Select All
Send Email		A->1 A->2

Рисунок 5-50 Настройки исключений

3. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.6.6 Конфигурация обнаружения аудио исключений

Цель:

Функция детекции аудио исключений обнаруживает ненормальные звуки в зоне наблюдения, такие как резкое увеличение / уменьшение интенсивности звука, а также могут быть предприняты определенные действия при срабатывании тревоги.

Примечание: Функция детекции аудио исключений зависит от разных моделей камер.

Шаги:

- Войдите в окно настройки обнаружения аудио исключений: Configuration > Advanced Configuration > Smart Event > Audio Exception Detection («Настройки > Расширенные настройки > Smart события > Детекция аудио исключений»)
- 2. Поставьте галочку Audio Loss Detection («Детекция потери аудио») для включения обнаружения исключений аудио входа.
- 3. Поставьте галочку Sudden Increase of Sound Intensity Detection («Обнаружение резкого роста интенсивности звука») для обнаружения резкого повышения звука в сцене наблюдения. Вы можете настроить чувствительность и порог интенсивности звука.
- 4. Поставьте галочку Sudden Decrease of Sound Intensity Detection («Обнаружение резкого падения интенсивности звука») для обнаружения крутого спада звука в сцене наблюдения. Вы можете настроить чувствительность и порог интенсивности звука.

Примечания:

- Sensitivity («Чувствительность»): Диапазон [1-100], чем меньше значение, тем более серьезное изменение звука вызовет тревогу.
- Sound Intensity Threshold («Порог интенсивности звука»): Диапазон [1-100], фильтрация звука окружающей среды, чем громче звук окружающей среды, чем выше должно быть значение. Вы можете настроить его в соответствии с реальной окружающей средой.

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера



Рисунок 5-51 Меню детекции аудио исключений

- 5. Вы можете посмотреть громкость звука в реальном времени.
- 6. Нажмите Edit («Редактировать») для редактирования расписания постановки на охрану.
- 7. Поставьте галочки для выбора метода связи для детекции аудио исключений. Смотрите *Задачу 3* в **Разделе 5.6.1**.
- 8. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5.6.7 Обнаружение источника огня

Цель:

При включении данной функции, в случае обнаружения источника огня, будут запущены определенные действия по тревоге.

Шаги:

- Войдите в меню обнаружения источника огня: Configuration > Advanced Configuration > Smart Event > Dynamic Fire Source Detection («Настройки > Расширенные настройки > Смарт события > Обнаружение источника огня»)
- 2. Поставьте галочку Enable Dynamic Fire Source Detection («Включить динамическое обнаружение источника огня») для включения соответствующей функции.

Тепловизионная двухспектральная цилиндрическая IP-камера

dio Exception Detection Dynamic Fin	e Source Detection	
Dynamic Fire Source Detection		
Enable Dynamic Fire Source Dete	ction	
Display Fire Source Frame on Street	am	
Sensitivity	5	
Normal Linkage	Other Linkage	
Newallistees	Otherstickers	
Notify Surveillance Center	Trigger Alarm Output 📃 Select All	
Send Email	🖾 A->1	
Upload to FTP		
Trigger Channel 📃 Select All		
🗖 D1 🔲 D2		
		Court
		Save

Рисунок 5-52 Обнаружение источника огня

- 3. Поставьте галочку **Display Fire Source Frame on Stream** («Отображение кадра источника огня в потоке»), чтобы отображать красную рамку вокруг источника огня в потоке при возникновении пожара. (Опционально)
- 4. Вы можете передвигать курсор, чтобы настроить степень чувствительности динамического обнаружения источника огня от 1 до 10. Чем больше число, тем более чувствительным будет обнаружение.
- 5. Поставьте галочку для выбора тревожного входа в качестве метода связи. Смотрите Задачу 3 в Разделе 5.6.1. В поле Other Linkage («Другие методы связи»), вы можете поставить галочку для включения тревожного выхода (Номер тревожного выхода изменяется в зависимости от возможностей устройства).
- 6. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

5.7 Конфигурация VCA

5.7.1 Настройка VCA информации

• Behavior Analysis Version («Версия анализа поведения»):

В нем приводится версия библиотеки алгоритмов.

• **Display information** («Отображение информации»)

Включает отображение на изображении и отображение в потоке. Установите флажки, чтобы включить соответствующее отображение.

VCA Info.		
Behavior Analysis Vers	V3.2.2build20140904	
Display Information		
Display on Picture		
Display Target Info.	on Alarm Picture	
Display Rule Info. o	n Alarm Picture	
Display on Stream		
Display VCA Info. o	n Stream	
Snapshot Settings		
Upload JPEG Image	to Center	
Picture Quality	High	
Picture Resolution	384*288	
		Save

Рисунок 5-53 VCA информация

- Display Target info. on Alarm Picture («Отображение информации цели на изображении тревоги»): если эта функция активна, то вокруг объекта тревоги будет рамочка.
- Display Rule info. on Alarm Picture («Отображение информации о правиле на изображении тревоги): захваченная цель и настроенная область будут выделены рамочками.
- Display VCA info. on Stream («Отображение информации VCA на потоке»): на целях будут зеленые рамочки в режиме отображения или воспроизведения.

Примечание: Убедитесь, что Rules («Правила») включены в ваших локальных настройках. Перейдите Configuration > Local Configuration > Rules («Настройки > Локальные настройки > Правила») для включения правил.

• Snapshot Setting («Настройки снимков»)

Вы можете настроить качество и разрешение захваченных изображений.

- Upload JPEG Image to Center (Загрузить JPEG изображение в Центр): Поставьте галочку, чтобы загрузить захваченное изображение в центр наблюдения при возникновении тревоги VCA
- Picture Quality («Качество изображения»): High («Высокое»), Medium («Среднее») и Low («Низкое») на выбор.
- Picture Resolution (Разрешение изображения): 384*288,CIF, 4CIF, 720Р и 1080Р на выбор.

Примечание: Доступные для выбора разрешения изображения зависят от модели камеры.

5.7.2 Анализ поведения

Цель:

Анализ поведения обнаруживает ряд подозрительных действий, и определенные действия могут быть активированы, если срабатывает сигнал тревоги. Для настройки параметров анализа поведения выполните следующие шаги.

Шаги:

- 1. Настройте VCA Info («Информация VCA»): Смотрите *Раздел 5.7.1 Настройка VCA информации*.
- 2. Установите Camera Calibration («Калибровка камеры»)

Выполните следующие шаги, чтобы измерить в трех измерениях и

квантовать изображение с камеры, а затем вычислить размер каждой цели.

Определение VCA будет более точным, если настроена калибровка камеры.

Шаги:

1) Войдите в меню калибровки камеры:

Configuration > VCA Configuration > Camera Calibration («Настройки > Конфигурация VCA > Калибровка камеры»)

- Поставьте галочку напротив Camera Calibration («Калибровка камеры») для включения этой функции.
- Выберите режим калибровки: Input Basic Data («Ввод основной информации») или Draw on Live View Video («Отрисовка в режиме отображения»).

Input Basic Data («Ввод основной информации»): Ввод вручную таких данных, как высота установки, угол обзора и горизонтальное соотношение камеры.

Draw on Live View Video («Отрисовка в режиме отображения»): Нажмите на **Draw Verification Line (Horizontal) / (Vertical)** («Нарисовать проверочную линию (горизонтальную)/ (вертикальную)»), чтобы нарисовать горизонтальную/ вертикальную линию в режиме отображения и ввести реальную длину линии в поле **Real Length** («Действительная длина»). С помощью соотношения нарисованной линии и реального размера объекта, камера сможет анализировать объекты по размеру, появляющиеся в поле зрения камеры.

- 4) (Опционально) Поставьте галочку Enable Verification of Camera Calibration («Включить проверку калибровки камеры»), нажмите кнопку Horizontal Verify/Vertical Verify («Горизонтальная сверка/ Вертикальная сверка») для отрисовки горизонтальной/вертикальной линии на видео в реальном времени, и нажмите кнопку Calibrate («Калибровать») для подсчета длины линий. Сравните подсчитанную длину линий и фактическую длину для проверки установленной информации.
- 5) Вы можете нажать **Delete** («Удалить») для удаления нарисованных линий.
- 6) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание: Если режим отображения приостановлен, то функция калибровки будет неактивна.

85



Рисунок 5-54 Рисование в окне просмотра в реальном времени

3. Нарисуйте Shield Region («Область защиты»):

Область защиты позволяет Вам выделить область, в которой функция анализа поведения не будет работать. Можно настроить до четырех зон.

Шаги:

1) Войдите в меню настройки области защиты:

Configuration > VCA Configuration > Shield Region («Настройки > Конфигурация VCA > Область защиты»)

 Нажмите Draw Area («Нарисовать область»). Нарисуйте область, нажимая левую кнопку для установки конечных точек, и нажмите правой кнопкой для окончания рисования.

Примечания:

- Можно выделить область с 10 сторонами.
- Нажмите **Delete** («Удалить»), чтобы удалить нарисованную область.
- Если режим отображения приостановлен, то не будет возможности нарисовать область.
- 3) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.
- 4. Создание **Rule** («Правило»):

Анализ поведения поддерживает серию действий, включающих пересечение линии, обнаружение вторжения, обнаружения входа и выхода из области и т.д.

Примечание: Тип правила для настройки зависит от модели камеры.

Шаги:

- 1) Нажмите вкладку Rule («Правила») для входа в меню настройки правил.
- Нажмите для добавления нового правила. (Опционально) Нажмите К, чтобы удалить его.
- Поставьте галочку для нужного правила, чтобы включить его для анализа поведения.
- Выберите rule type («тип правила»), установите filter type («тип фильтра») и затем нарисуйте линию, область на видео в реальном времени для одного правила.
 - Line Crossing («Пересечение линии») обнаруживает людей, транспортные средства или другие объекты, пересекающие заранее определенную виртуальную линию, и могут быть предприняты определенные действия при срабатывании тревоги. Когда вы выбираете этот тип правила, вам нужно выбрать направление пересечения, прежде чем рисовать линию: Bidirectional («В обе стороны»), A-to-B («Из А в В») и B-to-A («Из В в А»).
 - Intrusion («Вторжение») обнаруживает людей, транспортные средства или другие объекты, которые входят и слоняются в заранее определенном виртуальном регионе, и могут быть предприняты определенные действия, когда срабатывает тревога.

Когда вы выбираете этот тип правила, вы должны установить время для вторжения. Доступный диапазон длительности: от 1 до 100 секунд.

Rule List	3	0						
Enable	No.	1	Rule Name	1		Rule Type		
1	1	R	ULE1		Intrusi	on		
	2				Line C	rossing		×
	Filter b	Pixel		Line Crossi	ing	Bidirection	al 💌	
	Max. Size	0	• 0					
	Min. Size	0	• 0					
	3				None			
	4				None			
	6				None			
Min. Size	1995			lus 1				an
Max. Size		W. C.						
Draw Area								2
Draw Line								
							-	Show
	Lange .		AN E	100		Pl. meter	N. CE	
	12		in the second second	and the second		D	1	
	arris	Tante			TEL COLOR		THERE	1-
	-	A There are		Shan - Gr u	-	-	S-V	PAGE -
	C.				CRUIT	A A	144	
	Contraction of		C			ALC: NO	TNA	
	and the second second	. 50	1000	-		1	EA.	1
	-	A SUR	The second		1193		-1	
		Million and	24年11	TITZ	1 8-6-61		1	in an
		Max		1	-	CENTER OF		
			14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	ST B	1 Sec.			
		Min			1-1	This	16 L .	
Ston Live View	And the second se					and the second se		

Рисунок 5-55 Тип правила – Пересечение линии

tule List	G-				
Enable	No.	Rule Name	R	ule Type	
V	1	RULE1	Intrusion		×
	Filter by	Pixel	Duration [1-100s] 1		
	Max. Size	0 0			
	Min. Size	0.0		L. C.	
	2		Line Cross	ing 💌	
	3		None		
13	4		None		
23	5		None		
Min. Size		·····································			CNR.
Max. Size	S . 84	Not 1			
Draw Area	1.				Sec.
Draw Line	=00+				
	D. Ale				I
	- 20 ·	Y Store		F Sold	EST) IN
	No.	M PISSE			diam page
	100		Contraction of the local division of the loc	(institute)	States and
	arrit	autore		- Sinte	1
	-	and the second se			7
	-		1	K XOF	1
	-	e.		美学学习	
	-	the	-		
	The second	No State			11 1
	San Collins	and the state	1110.00		1 1
		A State of the sta	11111111444	les !	Chillion of
		Max	TT	State of State	
					14 - AN
	NAU NAU				- 1 C - 1 C
				in all a	

Рисунок 5-56 Тип правила – Вторжение

- Region Entrance («Вход в область») обнаруживает людей, транспортные средства или другие объекты, которые входят в предопределенный виртуальный регион извне, и могут быть предприняты определенные действия при срабатывании тревоги.
- Region Exiting («Выход из области») обнаруживает людей, транспортные средства или другие объекты, которые выходят из заранее определенного виртуального региона, и могут быть предприняты определенные действия при срабатывании тревоги.

89



Рисунок 5-57 Тип правила – Выход из региона

Filter type («Тип фильтра»): Pixels («Пиксели») и Actual Size («Реальный размер»). Если выбран Pixels («Пиксели»), нарисуйте максимальный и минимальный размер для каждого правила. Если выбран Actual Size («Реальный размер»), введите длины и ширину максимального и минимального размера. Только цель, размер которой находится между минимальным значением и максимальным значением вызывает тревогу.

Примечание: Убедитесь, что была произведена калибровка камеры, если выбран режим **Actual Size** («Реальный размер»).

• Draw line/area («Нарисовать линию/область»): Для других событий, таких как вторжение, вход в область, выход из области, и др. вы должны нажать левой кнопкой мыши на видео в реальном времени, чтобы установить конечные точки области и щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы закончить область рисования.

Примечание: Если режим отображения остановлен, рисование области и линии невозможно.

- 5) Поставьте галочку **Enable** («Включить») напротив каждого правила в списке для его их включения.
- 6) Выберите два настроенных одиночных правила, как правила А и В комбинированного правила, установите минимальный и максимальный интервал времени для двух одиночных правил, а затем выберите порядок запуска для фильтрации сигнала тревоги.

Примечания:

- Если Вы выберите тип **None** («Нет»), то правило будет неактивно, и анализ поведения не может быть настроен.
- Порядок срабатывания одиночных правил для фильтрации тревоги может быть установлен как In Ascending Order («В порядке возрастания») или In Ascending/Descending Order («По возрастанию / убыванию»).
- Можно настроить до 8 одиночных правил и до 2 комбинированных.
 Пересечение линии, вторжение, выход и вход в область поддерживаются в качестве комбинированных правил.
- 7) Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.
- 8) Нажмите вкладку Arming Schedule («Расписание постановки на охрану»), нажмите кнопку Edit («Редактировать») для входа в меню редактирования расписания для каждого правила, затем нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.
- 9) Нажмите вкладку Alarm Linkage («Связанные действия»), поставьте галочки напротив соответствующих связанных тревожных действий для их включения для каждого правила, затем нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

5. Настройте Advanced Configuration («Расширенная конфигурация»)

Parameters («Параметры»)

В расширенной конфигурации настройте следующие параметры.

Parameters	Global Size Filter					
Paramete	ers					
Detection	Parameters					
Detection	Sensitivity[0-4]		-0	3		
Backgrou	nd Update Rate [)	O		2		
V Single	Alarm					
E Leave	s Interference Suppl	ression				
Output Ty	pe	Target Center	Bottom C	Center	Top Center	
Restore D	Defaults	Restore				
Restart V	CA	Restart				

Рисунок 5-58 Расширенные настройки

Detection Sensitivity («Чувствительность обнаружения») [0~4]: Отвечает за чувствительность обнаружения цели камерой. Чем выше значение, тем легче будет распознана цель и тем выше вероятность дезинформации. По умолчанию рекомендуется значение 3.

Background Update Rate («Скорость фонового обновления») [0~4]: Это относится к скорости с которой новая сцена заменяет предыдущую сцену. По умолчанию рекомендуется значение 2.

Single Alarm («Одиночная тревога»): Если установлена галочка в этом поле, цель в выбранной области спровоцирует тревогу один раз. Если этот параметр не будет выбран, то одна и та же цель будет вызывать продолжительную тревогу в той же области.

Leave Interference Suppression («Запрет вмешательства»): Включите эту функцию, чтобы остановить вмешательство, вызванное покиданием настроенной области.

Output Type («Тип выхода»): Выберите позицию кадра. На выбор: Цель посередине, снизу по центру, наверху по центру. То есть цель будет в центре кадра, если выбрано Цель посередине.

Restore Default («Восстановить настройки по умолчанию»): Нажмите, чтобы сбросить настройки до первоначальных.

Restart VCA («Сброс VCA»): Сброс библиотеки алгоритмов анализа поведения.

• Global Size Filter («Глобальный фильтр размера»)

Примечание: В отличие от фильтра размера в правиле, который используется в каждом правиле, глобальный фильтр размера используется во всех правилах.

Шаги:

- 1) Поставьте галочку напротив **Global Size Filter** («Глобальный фильтр размера») для включения функции.
- 2) Выберите Filter Type («Тип фильтра»): Pixels («Пиксели») и Actual Size («Реальный размер»).

Actual Size («Реальный размер»): введите длины и ширину максимального и минимального размера. Только цель, размер которой находится между минимальным значением и максимальным значением вызывает тревогу.

Примечания:

- Убедитесь, что была произведена калибровка камеры, если выбран режим Actual Size («Реальный размер»).
- Длина максимального размера должна быть больше, чем длина минимального размера, то же самое для ширины.

Pixel: Нажмите на **Minimum Size** («Мин. размер»), чтобы нарисовать прямоугольник минимального размера. Нажмите **Maximum Size** («Макс. размер»), чтобы нарисовать прямоугольник максимального размера. Цель меньше минимального размера и больше максимального будет отфильтрована.

Примечания:

 Область рисования будет преобразована в пиксели с помощью фонового алгоритма.

- Глобальный фильтр размера не может быть настроен, если просмотр в реальном времени остановлен.
- Длина максимального размера должна быть больше, чем длина минимального размера, то же самое для ширины.
- 6. Нажмите Save («Сохранить») сохранения настроек.

Глава 6. Настройки хранения

Перед началом:

Для настройки параметров записи убедитесь, что у вас имеется подключенное сетевое устройство хранения данных или карта памяти, которая была вставлена в соответствующий слот устройства.

6.1 Управление хранилищем

Управление хранилищем позволяет просматривать состояние жесткого диска, включая емкость, свободное пространство, статус, тип и ход выполнения и т. д. Вы также можете отформатировать жесткий диск, если это требуется. Кроме того, вы можете назначить квоты для изображений и файлов записей.

Примечание: Прежде чем вы сможете управлять устройствами жестких дисков, они должны быть добавлены. Вставьте SD-карту или обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить HDD-устройства.

cord Schedule	Storage I	Management	NAS	Snapshot			
HDD Device I	list						Format
HDD No.	Capacity	Free spa	ice	Status	Туре	Property	Progress
9	20.00GB	0.00GB		Uninitialized	NAS	R/W	
Max.Picture C	apacity	0.00GB					
Max.Picture C	apacity	0.00GB					
Free Size for I	Picture	OGB					
Max. Record (Capacity	0.00GB					
Free Size for Record 0GB							
Percentage o	Percentage of Picture 25			96			
Percentage of Record 75		75	5		ar.		

Рисунок 6-1 Меню управления хранением

6.2 Конфигурация параметров NAS

Перед началом:

Сетевой диск должен быть доступен в сети и корректно настроен для хранения записей, журнала событий и т.п. Шаги:

1. Добавьте сетевой диск

(1) Войдите в меню настройки NAS (Network-Attached Storage) («Сетевое хранилище данных»):

Configuration > Advanced Configuration > Storage > NAS («Настройки > Расширенные настройки > Хранение > NAS»)

1	NAS	172.6.21.99	/dvr/test01	
Mounting	Type NFS V	User Name	Password	
2	NA SMB/CIFS			
3	NAS			
4	NAS			
5	NAS			
6	NAS			
7	NAS			
8	NAS			

Рисунок 6-2 Добавление сетевого диска

- (2) Введите IP address («IP-адрес») сетевого диска и file path («путь к файлам»).
- (3) Выберите Mounting type («Тип установки»): NFS или SMB/CIFS. При выборе SMB/CIFS Вы можете настроить user name («имя пользователя») и password («пароль») для гарантии безопасности.

Примечание: Пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя NAS для создания пути к файлам.



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.
- (4) Нажмите Save («Сохранить») добавления сетевого диска.
- 2. Инициализируйте добавленный сетевой диск.
 - (1) Войдите в меню настройки HDD

Advanced Configuration > Storage > Storage Management («Расширенные настройки > Хранение > Управление хранением»)

cord Schedule	Storage I	Management	NAS	Snapshot			
HDD Device I	.ist						Format
HDD No.	Capacity	Free spa	ice	Status	Туре	Property	Progress
9	20.00GB	0.00GB		Uninitialized	NAS	R/W	
Quota Max.Picture C	apacity	0.00GB			1		
Free Size for I	Picture	OGB			1		
Max. Record (Capacity	0.00GB					
Free Size for I	Record	0GB					
Percentage o	f Picture	25			%		
Percentage o	Record	75			96		

Рисунок 6-3 Меню управления хранением

(2) Если статус диска Uninitialized («Не инициализирован»), установите соответствующий флажок, чтобы выбрать диск, и нажмите Format («Формат»), чтобы начать инициализацию. После завершения инициализации, статус диска изменится на Normal («Нормальный»).

HDD Device L	ist					Format
HDD No.	Capacity	Free space	Status	Туре	Property	Progress
9	39.06GB	38.75GB	Normal	NAS	R/W	

Рисунок 6-4 Просмотр статуса диска

- 3. Настройте квоту для сохранения видео и изображений.
 - (1) Введите процентное соотношение для изображений и видео в текстовые поля, суммарно должно получиться 100%.
 - (2) Нажмите **Save** («Сохранить») и обновите страницу браузера для активации настроек.

Quota		
Max.Picture Capacity	49.50GB	
Free Size for Picture	49.50GB	
Max. Record Capacity	149.25GB	
Free Size for Record	149.25GB	
Percentage of Picture	25	%
Percentage of Record	75	%

Рисунок 6-5 Настройка квоты

Примечания:

- К камере можно подключить до 8 NAS дисков.
- Чтобы инициализировать и использовать SD-карту после установки ее в

камеру, пожалуйста, обратитесь к шагам инициализации NAS диска.

6.3 Настройки расписания записи

Цель:

Существует два вида записи для видеокамер: запись вручную и по расписанию. Для записи вручную, смотрите **Раздел 4.3 Запись и захват изображений вручную**. В данном разделе даны инструкции по настройке записи по расписанию. По умолчанию записанные файлы сохраняются на SD карте (если поддерживается) или на сетевом диске.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настройки расписания записи:

Configuration > Advanced Configuration > Storage > Record Schedule («Настройки > Расширенные настройки > Хранение > Расписание записи»)

Channel No.			Cam	era 1			1.					
Pre-record			5s				•					
Post-record			5s				•					
Overwrite			Yes									
Recording Strea	m		Main	Stream	i .							
Enable Recor	rd Sche	edule								Edi	t	
0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun	2	4	6	8		14	16	18	20	22	24	 Continuous Motion Detection Alarm Motion Alarm Motion & Alarm Other

Рисунок 6-6 Интерфейс расписания записи

2. Установите галочку Enable Record Schedule («Включить запись по расписанию»), чтобы разрешить запись по расписанию.

3. Установите параметры записи для сетевой камеры.

Channel No.	Camera 1	-
Pre-record	5s	•
Post-record	5s	•
Overwrite	Yes	-
Recording Stream	Main Stream	•

Рисунок 6-7 Параметры записи

- Channel No. («Номер канала»): Для моделей камер, которые имеют более одного канала камеры, вы должны сначала выбрать номер канала для настройки.
- Pre-record («Предзапись»): Время, которое вы выставляете для того, чтобы запись начиналась до времени в расписании или до возникновения события. Например, если тревога активирует запись в 10:00, и время предзаписи установлено на 5 секунд, камера начнет запись в 9:59:55. Значения: No («нет предзаписи»), 5s («5 сек.»), 10s («10 сек.»), 15s («15 сек»), 20s («20 сек.»), 25s («25 сек.»), 30s («30 сек.») или Not limited («не ограниченно»).
- Post-record («Послезапись»): Время, которое вы выставляете для того, чтобы запись останавливалась после времени в расписании или после возникновения события. Например, если запись, активированная тревогой, заканчивается в 11:00, и время послезаписи установлено на 5 секунд, камера будет записывать до 11:00:05. Значения: 5s («5 сек.»), 10s («10 сек.»), 30s («30 сек.»), 1min («1 мин.»), 2min («2 мин.»), 5min («5 мин.») или 10min («10 мин.»).
- **Overwrite** («Перезапись»): Если вы включите эту функцию и жесткий диск будет заполнен, новые файлы автоматически перезапишут самые старые файлы.
- Recording Stream («Поток записи»): Вы можете выбрать тип потока для записи: основной поток или дополнительный поток. Если вы выберете дополнительный поток, вы сможете записывать в течение более длительного времени при том же объеме памяти.

Примечание: Конфигурации параметров записи варьируются в зависимости от модели камеры.

4. Нажмите Edit («Редактировать») для редактирования расписания записи.

Cust	ay om	Continu	uous	*			
Period	Start Time	é.			End Time	Record Type	
1	00:00			(<u>*</u>	08:00	Fire Source Detec	-
2	08: 00			8K	14:00	Alarm	•
3	14:00			8 <u>8</u>	20:00	Continuous	•
4	20:00			*	24:00	Motion Alarm	•
5	00: 00			*	00: 00	Continuous	-
6	00: 00			**	00:00	Continuous	-
7	00: 00			胀	00: 00	Continuous	-
8	00: 00			*	00: 00	Continuous	-
opy to V Mon 💽	Veek 🔽 Sel 7 Tue 🔽 W	ect All ed 📝 Th	nu 🔽 Fri	🗸 Sat 💽	Sun Copy		

Рисунок 6-8 Расписание записи

- 5. Выберите день для установки расписания записи.
 - (1) Установите запись на весь день или в определенное время:
 - Если вы хотите записывать видео весь день, поставьте галочку напротив All Day («Весь день»).
 - Если вы хотите записывать видео или в определенное время, поставьте галочку напротив Custom («Настраиваемое»). Установите Start Time («Время начала») и End Time («Время окончания»).

Примечание:

Периоды времени каждого сегмента не могут пересекаться. До 8 сегментов может быть задано для каждого дня.

- (2) Выберите Record Type («Тип записи»): Continuous («Нормальный»), Motion Detection («Детекция движения»), Alarm («Тревога»), Motion | Alarm («Движение или тревога»), Motion & Alarm («Движение и тревога»), Face Detection («Детекция лиц»), VCA Recording («VCA запись»), Fire Source Detection («Детекция источника возгорания»), Audio Exception Detection («Детекция аудио исключения»), All events («Все события»).
 - Continuous («Нормальный»):
 Если вы выбираете режим Continuous («Нормальный»), видео будет записываться автоматически в соответствии с расписанием записи.
 - Motion Detection («Детекция движения»):
 Если вы выбираете режим Motion Detection («Детекция движения»),
 видео будет записываться при детекции движения.

Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать зоны детекции движения и установить флажок **Trigger Channel** («Запуск канала») в разделе **Linkage Method** («Метод связи») в интерфейсе настроек детекции движения. Смотрите *Задачу 1 в* **Разделе 5.6.1**.

• Alarm («Тревога»):

Если вы выбираете **Alarm** («Тревога»), видео будет записываться при активации тревоги с использованием тревожных входов.

Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать Alarm **Туре** («Тип тревоги») и установить флажок **Trigger Channel** («Запуск канала») в разделе **Linkage Method** («Метод связи») в интерфейсе настроек тревожных входов. Смотрите *Раздел 5.6.3*.

Motion & Alarm («Движение и тревога»):

Если вы выбираете режим **Motion & Alarm** («Движение и тревога»), видео будет записываться, когда тревога детекции движения и тревога сработают одновременно.

Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать параметры в интерфейсах Детекции движения и Настройки тревожного входа.

Смотрите **Раздел 5.6.1** и **Раздел 5.6.3** для получения подробной информации.

• Motion | Alarm («Движение или тревога»):

Если вы выбираете режим **Motion | Alarm** («Движение или тревога»), то видео будет записываться, когда сработает тревога детекции движения или тревога.

Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать параметры в интерфейсах Детекции движения и Настройки тревожного входа.

Смотрите **Раздел 5.6.1** и **Раздел 5.6.3** для получения подробной информации.

Record Triggered by Audio Exception Detection («Запись запущенная обнаружением аудио исключения»):

Если вы выбираете режим Audio Exception Detection («Детекция аудио исключений»), то видео будет записываться, когда обнаружено аудио исключение.

Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать параметры в интерфейсе Детекции аудио исключений. Смотрите **Раздел 5.6.6** для получения подробной информации.

Record Triggered by VCA Recording («Запись запущенная VCA событием»): Если вы выбираете режим VCA Recording («VCA запись»), то видео будет записываться, когда сработает тревога VCA детекции.

Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать параметры в интерфейсе Настройки VCA. Смотрите **Раздел 5.7.2** для получения подробной информации.

Record Triggered by Fire Source Detection («Запись запущенная обнаружением источника возгорания»): Если вы выбираете Fire Source Detection («Детекция источника возгорания»), видео будет записываться, когда сработает тревога детекции возгорания. Кроме конфигурации расписания записи, вам необходимо задать

кроме конфигурации расписания записи, вам неооходимо задать параметры в интерфейсе Детекции источника возгорания. Смотрите *Раздел 5.6.7* для получения подробной информации.

- Record Triggered by All Events («Запись запущенная всеми событиями»): Если вы выбираете режим All Events («Все события»), то видео будет записываться, когда обнаружено любое событие.
- (3) Поставьте галочку Select All («Выбрать все») и нажмите Сору («Копировать») для копирования настроек этого дня на всю неделю. ВЫ так же можете поставить галочку перед датой и нажать Сору («Копировать»).
- (4) Нажмите **ОК** для сохранения настроек и выхода из меню редактирования расписания.
- 6. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

6.4 Настройка расписания захвата

Цель:

Вы можете настроить снимок по расписанию и снимок по тревоге. Захваченное изображение можно сохранить на SD-карте (если поддерживается) или NAS (Подробную информацию смотрите в *Разделе 6.2 конфигурация параметров NAS*). Снятое изображение также может загружаться на FTP сервер.

• Основные настройки

Шаги:

1. Войдите в окно настройки захвата изображения:

Configuration > Advanced Configuration > Storage > Snapshot («Настройки > Расширенные настройки > Хранение > Снимок»)

Channe	I No.					[Са	mei	ra 1								•													
Timing																														
🔽 Ena	ble T	imi	ng	Sna	apsi	hot																								
Format						[JP	G									•													
Resolut	tion					[193	20**	108	0							¥													
Quality						[Hig	h									Ŧ													
Interval						1	0											m	illis	eco	nd		•							
																							Ed	it						
	0		2		4		5	\$	8		10	;	12		14		16		18		20	2	22	2	24					
Mon	E	T	T	T		E	T			I	T	T		I	T	E	t	t	T			1		1						
Tue	H	÷	÷	÷	÷	÷	H	÷	÷	H	÷	÷	÷	÷	H	H	H	H	H	÷	÷	÷	÷	÷						
Wed	÷	+	!	+	+	+	÷	1	÷	+	+	+	+	+	÷	÷	÷	+	+	1	+	+	÷	1						
Thu	H	÷	+	ł	÷	ł	H	÷	ł	ł	ł	÷	+	ł	H	ŀ	H	H	H	÷	÷	÷	H	+						
Fri	H	÷	+	÷	÷	ł	÷	÷	ł	÷	ł	÷	+	+	÷	÷	H	ł	H	÷	÷	+	÷	+						
Sat	H	-	-	+		1	H	1		-		+	-	1	ł	ł	H	ł	ł	1	1	-		-						
Sun	H	1	-	1	1	ł	ŀ	1	÷	ł	1	1	-	1	ļ	ł	ł	ł	ŀ	1	-	-	-	1						
Jun	ł	ł	1	ł	ł	1	1	ł	ł	1	ł	ł	ł	ł	1	1	1	ł	ł	ł	1	ł		ł						
Event-T	rigge ble E	ere	d nt-T	rigg	pere	ed S	ina	psh	ot																	1				
Format						[JP	G									¥													
Resolut	tion					[192	20*	108	0							Ŧ													
Quality						[Hig	h								-	Ŧ													
Interval						[0											m	illis	eco	nd		٣							
Capture	Nur	nbe	er			[4																							

Рисунок 6-9 Настройки снимков

- 2. Выберите **channel number** («Номер канала»). Для моделей камер, которые имеют более одного канала, вы должны сначала выбрать номер канала для настройки.
- 3. Поставьте галочку Enable Timing Snapshot («Активация захвата изображения по времени») для включения захвата по времени и настройте расписание захвата. Для получения подробной информации смотрите *Раздел 6.3 Настройки расписания записи.*
- 4. Поставьте галочку Enable Event-triggered Snapshot («Активация захвата изображения по событию») для включения захвата по событию.

- 5. Выберите **format** («формат»), **resolution** («разрешение») и **quality** («качество») снимка.
- 6. Установите time interval («интервал времени») между двумя снимками.
- 7. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

• Загрузка на FTP

Вы можете следовать инструкциям ниже для загрузки снимков на FTP.

• Загрузка снимков по расписанию на FTP

Шаги:

- 1) Настройте параметры FTP и поставьте галочку **Upload Picture** («Загрузить изображение») в меню настройки FTP. Пожалуйста, смотрите *Paздел 5.3.12 Настройка параметров FTP* для получения подробной информации.
- 2) Поставьте галочку Enable Timing Snapshot («Включение снимка по времени»).

Загрузка снимков событий на FTP

Шаги:

- Настройте параметры FTP и поставьте галочку Upload Picture («Загрузить изображение») в меню настройки FTP. Пожалуйста, смотрите Pasden 5.3.12 Настройка параметров FTP для получения подробной информации.
- Поставьте галочку Upload to FTP («Загрузить на FTP») в настройках обнаружения движения или тревожного входа. Пожалуйста, смотрите Задачу З в Разделе 5.6.1.
- 3) Поставьте галочку Enable Event-triggered Snapshot («Включение снимков при возникновении событий»).

Глава 7. Воспроизведение

Цель:

В этом разделе объясняется, как просмотреть записанные видеофайлы, сохраненные на сетевых дисках или SD картах.

Шаги:

1. Нажмите **Playback** («Воспроизведение») в строке меню для входа в режим воспроизведения.



Рисунок 7-1 Меню воспроизведения

2. Выберите дату и нажмите Search («Поиск»).

-		Apr	2	012		• •
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
		C	Sea	rch		

Рисунок 7-2 Поиск видео

3. Нажмите 🔜, чтобы воспроизвести записи, найденные за выбранный день.

Панель инструментов внизу интерфейса воспроизведения может использоваться для управления процессом воспроизведения.

									100
+	-	*	•	•	Q	Ø	8	M	

Рисунок 7-3 Панель инструментов воспроизведения

Кнопка	Операция	Кнопка	Операция
•	Воспроизведение	Ø	Захват изображения
н	Пауза	8	Начало / окончание обрезки видеофайла
	Стоп		Включение и регулировка звука / отключение звука
*	Уменьшение скорости		Загрузка видеофайлов
*	Увеличение скорости		Загрузка захваченных изображений
₽	Покадровое воспроизведение	0	Включение/выключение цифрового зума

Таблица 7-1 Описание кнопок

Примечание:

Вы можете выбирать пути сохранения для загруженных видеофайлов и изображений в интерфейсе локальной конфигурации. Пожалуйста, обратитесь к *Разделу* Ошибка! Источник ссылки не найден. Настройка локальных параметров для получения подробной информации.

4. Перетаскивайте шкалу воспроизведения при помощи мышки для установки точного местоположения точки воспроизведения. Вы так же можете ввести время и нажать для установки точки воспроизведения в поле Set playback time («Установка времени воспроизведения»). Вы можете нажать

Для увеличения/уменьшения интервала воспроизведения.

Set p	layback t	ime	
00	00	00	-

Рисунок 7-4 Установка времени воспроизведения

:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:

Рисунок 7-5 Панель воспроизведения

Различные цвета индикаторов обозначают различные типы видео: **Command** («Команда»), **Continuous** («Непрерывный»), **Alarm** («Тревога»), **Manual** («Вручную»).

Command Schedule Alarm Manual

Рисунок 7-6 Видео типы
Глава 8. Поиск записей журнала

Цель:

Операции, тревоги, исключения и информация о камере могут сохраняться в файлах журнала. Также вы можете экспортировать файлы журнала.

Перед началом:

Настройте сетевое хранилище или вставьте SD карту в камеру. *Шаги:*

1. Нажмите Log («Журнал») на панели меню для входа в меню записей журнала.

Live View	Playback		Log	Configuratio	n	💄 admin	🛶 Log
Time	Major Type	Minor Type	Channel No.	Local/Remote User	Remote Host IP	Search Log	
						Major Type	
						All Types	-
						Minor Type	
						All Types	
						Start Time	
						2012-06-26 00:00:00	67
						End Time	
						2012-06-26 23:59:59	(12
						Q. Search	
						H Save Log	

Рисунок 8-1 Интерфейс поиска по журналу

- Задайте параметры поиска по журналу, включая Major Type («Тип»), Minor Type («Подтип»), Start Time («Время начала») и End Time («Время окончания»), как показано на Рисунке 8-2.
- 3. Нажмите **Search** («Поиск»), чтобы начать поиск. Подходящие записи журнала будут отображены в окне журнала.

Search Log	
Major Type	
All Types	*
Minor Type	
All Types	*
Start Time	
2013-09-23 00:00:00	B
End Time	
2013-09-23 23:59:59	13
Q. Search	
Save Log	

Рисунок 8-2 Поиск записей

4. Чтобы экспортировать файлы журнала нажмите **Save log** («Сохранить запись»), файлы будут сохранены на вашем ПК.

Глава 9. Другие настройки

9.1 Управление учетными записями пользователей

Цель:

Администратор может добавлять, удалять или изменять учетные записи пользователей и предоставлять им различные разрешения. Мы настоятельно рекомендуем пользователям внимательно управлять учетными записями устройств и разрешениями пользователей

Войдите в интерфейс управления пользователями:

Configuration > Basic Configuration > Security > User («Настройки > Базовые настройки > Безопасность > Пользователи»)

Или Configuration > Advanced Configuration > Security > User («Настройки > Расширенные настройки > Безопасность > Пользователи»)

uthentication	Anonymous Visit	IP Address Filter	Security Service
			Add Modify Delete
User Na	ame		Level
admin			Administrator
Toet			Operator
	User Na admin	uthentication Anonymous Visit User Name admin Teet	uthentication Anonymous Visit IP Address Filter User Name admin Teet

Рисунок 9-1 Информация пользователей

• Добавление пользователя

Администратор может добавлять, удалять или изменять учетные записи пользователей.

Примечание: Пользователь *admin* не может быть удален, у него может быть только изменен пароль.

Шаги:

- 1. Нажмите кнопку Add («Добавить»), чтобы добавить пользователя.
- 2. Введите User Name («Имя пользователя»), выберите Level («Уровень доступа») и введите Password («Пароль»).

Примечания:

- Может быть создано до 31 учетной записи.
- Уровень доступа определяет права, которые вы предоставляете пользователю. Вы можете задать значения **Operator** («Оператор») или **User** («Пользователь»).



 В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.

- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.
- 3. В поле Basic Permission («Базовые разрешения») и Camera Configuration («Настройки камеры»), вы можете поставить галочки у необходимых разрешений для нового пользователя.
- 4. Нажмите **ОК** для завершения добавления пользователя.

User Name	test1	
Level	Operator	•
Password	•••••	0
	Strong Valid password range [8-16]. Yo can use a combination of numb lowercase, uppercase and spec character for your password with least two kinds of them containe	u ers, Jal 1 at d.
Confirm	•••••	
Basic Permission		Camera Configuration
📄 Remote: Paran	neters Settings	Remote: Live View Select All 💟
Remote: Log S	earch / Interrogate Working Status	V D1 V D2
📄 Remote: Upgra	de / Format	Remote: PTZ Control
Remote: Two-w	vay Audio	Remote: Manual Record Select All
Remote: Shutd	own / Reboot	V D1 V D2
Remote: Notify Sun	veillance Center / Trigger Alarm Output Output Control	Remote: Playback Select All 📝
	20120700	

Рисунок 9-2 Добавление пользователя

• Редактирование пользователя

Шаги:

- 1. Щелкните левой кнопкой мыши для выбора пользователя из списка и нажмите **Modify** («Изменить»).
- 2. Отредактируйте User Name («Имя пользователя»), Level («Уровень доступа») или Password («Пароль»).

3. В поле Basic Permission («Базовые разрешения») и Camera Configuration («Настройки камеры»), вы можете поставить галочки у необходимых разрешений для пользователя.

User Name	test1	
Level	Operator	-
Password		
	Valid password range [8-16]. Yo can use a combination of numb- lowercase, uppercase and spec character for your password with least two kinds of them containe	u ers, dal 1 at d.
Confirm	•••••	
Basic Permission		Camera Configuration
📄 Remote: Para	meters Settings	Remote: Live View Select All 📝
Remote: Log	Search / Interrogate Working Status	V D1 V D2
Remote: Upgr	ade / Format	Remote: PTZ Control
👿 Remote: Two-	way Audio	Remote: Manual Record Select Al
📄 Remote: Shut	down / Reboot	V D1 V D2
	rveillance Center / Trigger Alarm Output	Remote: Playback Select All
Remote: Notify Su		A CLA DE
Remote: Notify Su	o Output Control	

4. Нажмите **ОК** для завершения редактирования пользователя.

Рисунок 9-3 Редактирование пользователя

• Удаление пользователя

Шаги:

- 1. Щелкните левой кнопкой мыши для выбора пользователя из списка и нажмите **Delete** («Удалить»).
- 2. Нажмите **ОК** во всплывающем окне для удаления пользователя.

9.2 Настройка аутентификации

Цель:

Вы можете обезопасить поток данных при просмотре в реальном времени. *Шаги:*

1. Войдите в интерфейс авторизации:

Configuration > Advanced Configuration > Security > Authentication («Настройки > Расширенные настройки > Безопасность > Авторизация»)

ser	Authentication	Anonymous Visit	IP Address Filter	Security Service
RI	TSP Authentication	basic		×
				9

Рисунок 9-4 RTSP аутентификация

2. Установите authentication type («тип аутентификации»): basic («основной») или disable («отключить») из выпадающего списка для включения или отключения RTSP аутентификации.

Примечание: Если вы отключите RTSP аутентификацию, любой может получить доступ к видео потоку по протоколу RTSP через IP-адрес.

3. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

9.3 Настройка анонимного входа

Когда вы включаете эту функцию, вы можете войти в камеру без имени пользователя и пароля.

Примечание: Только просмотр в реальном времени доступен для анонимных пользователей.

Шаги:

1. Войдите в меню настройки анонимного входа:

Configuration > Advanced Configuration > Security > Anonymous Visit («Настройки > Расширенные настройки > Безопасность > Анонимный вход»)

User	Authentication	Anonymous Visit	IP Address Filter	Security Service	
				_	
An	onymous Visit	Disable		•	
					Save

Рисунок 9-5 Анонимный вход

- Установите в поле Anonymous Visit («Анонимный вход») значение Enable («Включить») или Disable («Выключить») из выпадающего списка для включения/выключения функции.
- Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.
 Когда вы в следующий раз войдете в систему, у вас появится поле Anonymous («Анонимный»).

User Name	
Password	Login
	Anonymous

Рисунок 9-6 Интерфейс входа с галочкой анонимного входа

4. Поставьте галочку Anonymous («Анонимный») и нажмите Login («Вход»).

Разрешив функцию анонимного просмотра в реальном времени, вы можете разрешить другим пользователям получать доступ к сетевой камере и просматривать изображения в реальном времени, не предоставляя им учетные данные для входа. Поэтому крайне важно разрешить анонимную функцию просмотра в реальном времени, таким образом, чтобы поле зрения вашей камеры не влияло на конфиденциальность лиц, изображения которых могут быть захвачены без разрешения.

С учетом навязчивости присущей любому видеонаблюдению, оно нецелесообразно в тех районах, где люди больше обеспокоены неприкосновенностью частной жизни.

9.4 Фильтр IP-адресов

Цель:

С помощью этой функции, камера позволяет или не позволяет определенным IPадресам входить в систему.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс фильтра IP-адресов:

Configuration > Advanced Configuration > Security > IP Address Filter («Настройки > Расширенные настройки > Безопасность > Фильтр IP-адресов»)

ser	Authentication	Anonymous Visit	IP Address Filter	Security Service	e		
V	Enable IP Addres	ss Filter					
IP	Address Filter Ty	pe Forbidden	1	•			
IP	Address Filter						
				Add	Modify	Delete	Clear
No.		IP					
4		172.6.23.2					

Рисунок 9-7 Интерфейс фильтра IP-адресов

2. Установите флажок Enable IP Address Filter («Включить фильтр IP-адресов»).

- Выберите type of IP Address Filter («Тип фильтра IP-адресов») из выпадающего списка: Forbidden («Запрещенные») и Allowed («Разрешенные»).
- 4. Настройте список ІР-адресов.
 - Добавление IP-адреса

Шаги:

- (1) Нажмите Add («Добавить»), чтобы добавить IP.
- (2) Введите ІР-адреса.

Add IP Address			
IP Address	172.6.23.2		
		ОК	Cancel

Рисунок 9-8 Добавление IP

(3) Нажмите ОК, чтобы закончить добавление.

• Изменение IP-адреса

Шаги:

(1) Щелкните левой кнопкой мыши на IP-адресе из списка и

нажмите кнопку **Modify** («Изменить»).

(2) Измените IP-адрес в текстовом поле.

Modify IP Address		
IP Address	172.6.23.22	
		 10

Рисунок 9-9 Изменение IP

(3) Нажмите кнопку ОК, чтобы закончить редактирование.

• Удаление IP-адреса

Щелкните левой кнопкой мыши на IP-адресе из списка и нажмите кнопку **Delete** («Удалить»).

• Удаление всех IP-адресов

Нажмите Clear («Очистить») для удаления всех IP-адресов.

5. Нажмите Save («Сохранить») для сохранения настроек.

9.5 Настройка служб безопасности

Чтобы включить удаленный вход в систему и повысить безопасность передачи данных, камера предоставляет службы безопасности для лучшего обслуживания пользователей.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настройки службы безопасности:

Configuration > Advanced Configuration > Security > Security Service(«Настройки > Расширенные настройки > Безопасность > Службыбезопасности»)

Enable SSH	
Enable Illegal Login Lock	

Рисунок 9-10 Службы безопасности

- Поставьте галочку для включения SSH Enable SSH («Включить SSH»): SSH (Secure Shell) - функция для шифрования и сжатия данных для уменьшения времени передачи.
- Поставьте галочку Enable Illegal Login Lock («Включить блокировку незаконного входа»), И тогда устройство будет заблокировано, если вы введете неверное имя пользователя или пароль 5 раз подряд.

Примечание: Если устройство заблокировано, вы можете попытаться войти в систему через 30 минут или перезагрузить устройство, прежде чем повторять попытку.

9.6 Просмотр основной информации

Войдите в интерфейс информации об устройстве: **Configuration > Basic Configuration > System > Device Information** («Настройки > Базовые настройки > Система > Основная информация») Или **Configuration > Advanced Configuration > System > Device Information** («Настройки > Расширенные настройки > Система > Основная информация») В меню общей информации вы можете изменить **Device Name** («Имя устройства»). Другая информация о сетевой камере так же отображается здесь: Модель, Серийный номер, Версия прошивки, Версия кодирования, Число каналов, Число HDD, Число тревожных входов и выходов. В данном меню эту информацию изменить нельзя. Это информация для технического обслуживания в будущем.

Basic Information			
Device Name	THEF	MAL CAMERA	
Device No.	88		
Model	xx-	XXXXXX-XX	
Serial No.	xx-		x
Firmware Version	V5.3	1 build 150721	
Encoding Version	V7.0	build 150720	
Number of Channels	2		
Number of HDDs	0		
Number of Alarm Inpu	t 1		
Number of Alarm Outp	ut 1		

Рисунок 9-11 Общая информация

9.7 Техническое обслуживание

9.7.1 Перезагрузка камеры

Шаги:

- Войдите в меню технического обслуживания: Сonfiguration > Basic Configuration > System > Maintenance («Настройки > Базовые настройки > Система > Обслуживание») Или Configuration > Advanced Configuration > System > Maintenance («Настройки > Расширенные настройки > Система > Обслуживание»)
- 2. Нажмите Reboot («Перезагрузка») для перезагрузки сетевой камеры.

Reboot	
Reboot	Reboot the device.

Рисунок 9-12 Перезагрузка устройства

9.7.2 Восстановление настроек по умолчанию

Шаги:

1. Войдите в меню технического обслуживания:

Configuration > Basic Configuration > System > Maintenance («Настройки >
Базовые настройки > Система > Обслуживание»)ИлиConfiguration > Advanced Configuration> System > Maintenance
(«Настройки > Расширенные настройки > Система > Обслуживание»)

2. Нажмите **Restore** («Восстановить») или **Default** («По умолчанию») для восстановления настроек по умолчанию.

Default	
Restore	Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.
Default	Restore all parameters to default settings.

Рисунок 9-13 Восстановление настроек

Примечание:

Нажатие кнопки **Default** («По умолчанию») восстанавливает все параметры до настроек по умолчанию, включая IP-адрес и информацию пользователей. Пожалуйста, используйте эту кнопку с осторожностью.

9.7.3 Импорт/Экспорт файлов конфигурации

Цель:

Файл конфигурации используется для пакетной конфигурации камер, что упрощает этапы настройки, когда имеется много камер, нуждающихся в настройке.

Шаги:

- Войдите в меню технического обслуживания: Сonfiguration > Basic Configuration > System > Maintenance («Настройки > Базовые настройки > Система > Обслуживание») Или Configuration > Advanced Configuration > System > Maintenance («Настройки > Расширенные настройки > Система > Обслуживание»)
- 2. Нажмите **Export** («Экспорт») для экспорта файла конфигурации, и его сохранения в определенное место.
- 3. Нажмите **Browse** («Обзор») для выбора файла конфигурации и затем нажмите **Import** («Импорт») для начала импорта файла конфигурации.

Примечание:

Вам необходимо перезагрузить камеру после импорта файла конфигурации.

4. Нажмите **Export** («Экспорт») и установите путь сохранения файла конфигурации.

Import Config. File	
Config File	Browse Import
Status	
Export Config. File	
Export	

Рисунок 9-14 Импорт/Экспорт файла конфигурации

9.7.4 Обновление системы

Шаги:

1. Войдите в меню технического обслуживания:

Configuration > Basic Configuration > System > Maintenance («Настройки > Базовые настройки > Система > Обслуживание»)

Или Configuration > Advanced Configuration > System > Maintenance («Настройки > Расширенные настройки > Система > Обслуживание»)

- 2. Выберите Firmware («Прошивка») или Firmware Directory («Директория прошивки»).
 - Firmware («Прошивка»): когда вы выбираете данный пункт, вам необходимо найти файл прошивки на вашем компьютере для обновления устройства.
 - Firmware Directory («Директория прошивки»): вам необходимо найти каталог, в котором расположена прошивка. Устройство может найти необходимый файл в каталоге самостоятельно.
- 3. Нажмите Browse («Обзор») для выбора файла обновления и затем нажмите

Upgrade («Обновить») для начала удаленного обновления.

Remote Upgrade		
Firmware	Browse	Upgrade
Status		
Note : The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't	disconnect power to the device during	1
the process. The device reboots automatically after upgradi	ng.	

Рисунок 9-15 Удаленное обновление системы

Примечание:

Процесс обновления займет от 1 до 10 минут. Пожалуйста, не отключайте питание от камеры во время процесса. Камера автоматически будет перезагружена после обновления.

9.8 Настройка параметров RS-485

Цель:

Последовательный порт RS-485 используется для управления РТZ камеры. Настройка параметров РТZ должна быть сделана перед тем, как управлять устройством РТZ.

Шаги:

Войдите в интерфейс настойки параметров RS-485:
 Configuration > Advanced Configuration > System > RS485 («Настройки > Расширенные настройки > Система > RS-485»)

Device Information	Time Settings	Maintenance	RS485	DST	Service	
Baud Rate	960	0 bps		•		
Data Bit	8			•		
Stop Bit	1			•		
Parity	Nor	ie		•		
Flow Ctrl	Nor	ie		•		
PTZ Protocol	PEL	.CO-D		•		
PTZ Address	0					
					Sav	/e

Рисунок 9-16 Настройки RS-485

2. Установите параметры RS-485 и нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

По умолчанию скорость передачи в бодах устанавливается как 9600 бит/с, бит данных - 8, стоповый бит равен 1, а четность и контроль потока – **None** («Нет»).

Примечание:

Скорость передачи данных, РТZ протокол и параметры РТZ адреса должны быть точно таким же, как и параметры камеры РТZ.

9.9 Настройки службы

```
Перейдите Configuration > Advanced Configuration > System > Service («Настройки
```

```
> Расширенные настройки > Система > Службы») для входа в меню настройки
```

служб.

Настройки службы относятся к аппаратной поддержке, которую поддерживает

камера, и они отличаются в разных моделях камер.

Для камер, поддерживающих ИК-подсветку, АВГ (Автоматический задний фокус), Auto Defog (Автоматический анти-туман) или индикаторы состояния, вы можете перейти к службе аппаратного обеспечения и выбрать включение или отключение соответствующей службы в соответствии с фактическими потребностями.

Приложение

Приложение 1 Представление ПО SADP

• Описание SADP

SADP (SearchActiveDevicesProtocol) - это программное обеспечение, способное автоматически осуществить поиск сетевой видеокамеры в сети LAN. Пользователь может активировать камеру, изменить IP-адрес, маску подсети и порт устройства.

• Поиск активных устройств в сети

• Поиск активных устройств в сети автоматически

После запуска программы SADP, она автоматически будет производить каждые 15 секунд поиск устройств в подсети, в которой находится ваш компьютер. Количество устройств и информация о них будет отображаться в интерфейсе программы, а именно: тип устройства, IPадрес, номер порта и т.д.

SADP									0 _ D ×
Total num	ber of anime devices: 16						Eq	Refresh	Activate the Device
a 1 10	- Device Type	Security	Pv4Atdress	Port	Software Version	Pv4 Galeway	LHTTP Port	Device Serial No.	
001		Active	192 198 200.79	8000	V3.4.1build 151225	192,168.1.1	90		
002		Active	192.198.200.82	8000	V3.1.6build 150623	192.168.1.1	90		0
003		Active	192.198.200.213	8000	V3.0.18build 151	192.168.1.1	NR.		
004		Active	192.188.200.70	8000	V5.3.0build 150410	192.168.1.1	80		The design is a set of the set of
005		Active	192.188.200.40	8000	V5.3.0build 150902	192.168.1.1	80		The device is not activated.
006		Active	192.188.200.75	8000	V5.3.3build 150610	192.168.1.1	80		
007		Active	192.168.200.51	8000	V5.3.0build 150902	192.168.1.1	83		
		Active	192 168 200 201	8000	V2.3.0 build 1505	192.168.1.1	NA		
009		Active	192 198 200 14	8000	V5.2.0build 140721	192.168.1.1	81	1	You can modify the retrively parameters after the device activation.
010		Active	192 198 200.70	8000	V5.3.0build 150719	192,168,1,1	90	100 C	Activate New
011		Active	192.198.200.154	8000	V5.0.9build 141009	192.168.1.1	80		
012		Active	192.188.200.3	8000	V3.0build 100620		NR.		
013		Active	192.188.200.49	8000	V5.3.4build 150812	192.168.1.1	80		New Passwent
014		Active	192.188.200.77	8000	V5.3.9build 150910	192.168.1.1	80		
015		Active	192.168.200.98	8000	V1.2.1build 151104		NA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Confirm Password:
2 016		Inactive	192.168.10.128	8000	V5.3.3build 150929	192.168.1.1	80		
									Activate
			_						

Рисунок А.1.1 Поиск активных устройств в сети

Примечание:

Устройство может быть найдено и отображено в списке по истечении 15 секунд после появления ее в сети; устройство будет удалено из списка через 45 секунд после его отключения.

• Поиск устройств вручную

Вы можете нажать Refresh («Обновить»), чтобы обновить список онлайн устройств вручную. Найденные устройства будут добавлены в список.



Вы можете нажимать клавиши и или w в заголовке каждой колонки, чтобы произвести сортировку списка; вы можете нажать , чтобы расширить таблицу устройств и скрыть панель параметров сети, или нажать , чтобы отобразить панель параметров сети.

• Изменение сетевых параметров

Шаги:

- 1. Выберите устройство из списка для изменения параметров. Сетевые параметры устройства будут отображены в панели Modify Network Parameters справа.
- 2. Отредактируйте изменяемые сетевые параметры, такие как, IP-адрес и номер порта.
- 3. Введите пароль администратора в поле **Password** и нажмите



- В целях обеспечения конфиденциальности, и чтобы лучше защитить вашу систему от угроз безопасности, мы настоятельно рекомендуем использовать надежные пароли для всех функций и сетевых устройств. Пароль должен быть придуман вами (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы) для того, чтобы повысить безопасность вашего продукта.
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.

Modify Network	Parameters
Enable DHCP	
Device Serial No.:	
IP Address:	
Port:	
Subnet Mask:	
Gateway:	
IPv6 Address:	
IPv6 Gateway:	
IPv6 Prefix Length:	
HTTP Port:	
Admin Password:	
	Modify
	Forgot Password

Рисунок А.1.2 Изменение параметров сети

Приложение 2 Перенаправление портов

Следующие настройки предназначены для роутера TP-LINK (TL-R410) и могут отличаться от настроек для других роутеров.

Шаги:

1. Выберите тип соединения WAN, соответствующий роутеру:

108M Wireless Router Model No.: TL-WR641G / TL-WR642G	WAN		
Status	WAN Connection Type:	PPPoE	~
Ouick Setun		Dynamic IP	
Basic Settings - Network • LAN • WAN • MAC Clone	User Name: P <mark>assword:</mark>	Static IP PPPoE 802.1X + Dynamic IP 802.1X + Static IP BigPond Cable L2TP	

Рисунок А.2.1 Выбор типа соединения WAN

2. Установите параметры роутера, как показано на рисунке ниже. Настройки включают IP адрес и маску подсети.

108M Wireless Router Model No.: TL-WR641G / TL-WR642G	LAN	
Status Quick Setup	MAC Address: IP Address:	00-14-78-6A-DB-0C 192.168.10.1
Basic Settings - Network • LAN • WAN • MAC Clone	Subnet Mask:	255.255.255.0 ¥

Рисунок А.2.2 Параметры настройки LAN

 Создайте конфигурацию портов в настройках виртуального сервера Передающего устройства. По умолчанию камера использует порты 80, 8000, 554, 8200.



- Вы можете изменить значение портов 80, 8000 и 554 в сетевой камере с помощью веб-браузера или клиентского программного обеспечения.
- В сетевой камере, порты 8200 ~ 8210 изменяются относительно порта 8000 на постоянное значение - 200. Например, Если порт 8000 изменен на 8005, тогда порты 8200 ~ 8210 следует изменить на 8205 ~ 8215.
 Пример:

Порты для одной купольной видеокамеры настраиваются на значения 80, 8000, 554, 8200, а ее IP адрес 192.168.1.23. Порты для другой купольной видеокамеры настраиваются на значения 81, 8001, 555, 8201, а IP 192.168.1.24. Активируйте все или только TCP протоколы. Активируйте конфигурацию портов нажатием кнопки **Save**.

108M Wireless Router Model No.: TL-WR641G / TL-WR642G	Virtu	al Servers			
Status	ID	Service Port	IP Address	Protocol	Enable
Quick Setup	1	80	192.168.10. 23	ALL 🖌	~
+ Network	2	8000	192.168.10 . 23	ALL 🔽	~
+ Wireless Advanced Settings	3	554	192.168.10. 23	ALL 🗸	~
+ DHCP	4	8200	192.168.10. 23	ALL 🖌	~
 Forwarding Virtual Servers 	5	81	192.168.10. 24	ALL 🗸	~
Port Triggering	6	8001	192.168.10. 24	ALL 🔽	~
• DMZ • UPnP	7	555	192.168.10. 24	ALL 🗸	~
+ Security	8	8201	192.168.10. 24	ALL 🔽	~
Static Routing Dynamic DNS Maintenance System Tools	Commo	n Service Port:	DNS(53) Co	Depy to ID 1	✓

Рисунок А.2.3 Конфигурация портов

Примечание:

Порты сетевой видеокамеры не должны конфликтовать с другими портами.

0503001050124

hikvision.ru